

# 滨州发电机租赁 静音发电机 高压发电机租赁

产品名称	滨州发电机租赁 静音发电机 高压发电机租赁
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

滨州发电机租赁 静音发电机 高压发电机租赁

发电机一种是主用柴油发电机组，一种是应急柴油发电机组，比较好的柴油发电机组有柴油发电机组、康明斯柴油发电机组，上柴柴油发电机组，那么柴油发电机组一般都要做哪些维护呢？滨州发电机组厂家为您介绍：

### 租赁

#### 1. 一般维护

为保证发电机正常工作，在它附近不应有水，油及污物堆积，不能有腐蚀性气体，以免损伤发电机绕组绝缘。

在防潮防尘的同时，要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物，保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低，以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。

对因故短期停止运行的发电机，集电环可不必包扎保护，但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸，以免电刷在集电环表面一上形成斑点。

发电机的加工面，如果由于油，漆脱落而锈蚀时，应及时除锈，并涂以防锈漆。

#### 2. 拆装注意事项

发电机拆装方法与异步电动机大致相同，但由于发电机重量大，拆装时应注意不要碰伤。拆卸端盖时，注意不要碰伤凸出在机座处面的定子线圈；取出转子时，要在电机定、转子间垫以纸板，以防损伤铁芯和绕组 在用钢索绑扎转子时，钢索不得碰到转子轴颈、风扇、集电滑及转手引线。绑钢索处必须垫以木板或橡皮；

### 3. 发电机的烘干

新安装好的同步发电机在运行前，一般都应进行烘干。如果绝缘电阻满足要求，可以不进行烘干，但运行开始的24h内负荷zuihao不超过额定容量的50%