

山东自动搅拌斗装载机混凝土强制搅拌装载机 改装2立方洗沙搅拌斗 混凝土搅拌斗厂家

产品名称	山东自动搅拌斗装载机混凝土强制搅拌装载机 改装2立方洗沙搅拌斗 混凝土搅拌斗厂家
公司名称	宁津县金宏机械有限责任公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:935 斗容量:0.7
公司地址	山东德州宁津县西外环
联系电话	18865703363

产品详情

搅拌铲车的结构原理:搅拌铲车由铲车和搅拌铲斗专用装置组成。我公司生产的搅拌铲车的铲车多采用大马力加大加厚举升大臂专用铲车，工作原理是，通过取力装置将铲车的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量减速机，减速机再驱动马达，由马达驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。

1.取力装置

搅拌铲车采用主车发动机取力方式。取力装置的作用是通过操纵取力开关将发动机动力取出，经液压系统驱动搅拌铲斗马达，在工作终结后切断与发动机的动力联接。

2.液压系统

将经取力器取出的发动机动力，转化为液压能(排量和压力)，再经马达输出为机械能(转速和扭矩)，为搅拌筒转动提供动力。

3.减速机

将液压系统中马达输出的转速减速后，传给搅拌铲斗。

4.操纵机构

(1)控制搅拌铲斗旋转方向，使之在进料和出料过程都需要关掉搅拌操作杆

(2)控制搅拌筒的转速。