

气动马达使用注意事项

产品名称	气动马达使用注意事项
公司名称	上海保占机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:fkeli 型号:齐全
公司地址	上海市青浦区华徐公路688号
联系电话	021-54932371 15921986669

产品详情

气动马达使用注意事项

- 1、使用流体：空气
- 2、定格压力：6kg/cm²
- 3、最高使用压力：7kg/cm²
- 4、周围温度：0~80
- 5、润滑油：要求洁净的30 机油。
- 6、连续使用：可(但极速不可)
- 7、建议使用转速：最大转速 × 0.8以下。
 - a、如果气动马达搅拌机之搅轴、搅拌叶片不同心也会形成不良运作或故障的原因。
 - b、气动马达主要故障原因，由于水气或灰尘等异的进入，配管前都必须先生压缩空气清扫管内，注意千万不能让切削粉、封减带之断片、灰尘或锈等进入气管内。
 - c、气动马达之辅助机械(空气过滤器、空气调整器、空气润滑器，流量阀等)都要 尽量装置在气动马达的附近。
 - d、空气压力供应线上都必须装上空气过滤器、冷干机、空气润滑器，(润滑油要使用洁净的30 机油，每分钟供油1-2滴)等。
 - e、如果直接供应空气压力时，有时压力会些变动因此不能获得稳定的马力、扭力 或转数，故必须使用空气压力
 - f、管径能空气压力机器(空气过滤器，空气调整器，空气润滑器，控制阀等)都要 使用符合气动马达空气消耗量
 - g、空气压力马达速度之控制和稳定性，必须从供应空气方进行调整，如此，排气
 - f、管径能空气压力机器(空气过滤器，空气调整器，空气润滑器，控制阀等)都要 使用符合气动马达空气消耗量

g、空气压力马达速度之控制和稳定性，必须从供应空气方进行调整，如此，排气那一边就不会产生背压。

h、试运转时，用空气调节阀，慢慢把旋转数提高到所需要的旋转数为止，长时间

极速运转也会造成气动马达的损坏和减少其使用寿命。注意正确使用压力。保养检查时必须注意：

a、供应空气压力线上之空气润滑器也要定期检查，若已减少时，就要补弃。