

双缸活塞式注浆机注浆泵泥浆泵

产品名称	双缸活塞式注浆机注浆泵泥浆泵
公司名称	常州路启机电有限公司
价格	6400.00/台
规格参数	品牌:耿力 型号:SJB
公司地址	常州青阳北路99号
联系电话	0519-81981989 18015853121

产品详情

双缸活塞式注浆机注浆泵泥浆泵。联系人：赵爱国。1801583121

注浆机双缸活塞式注浆机使用时的注意事项：

- 一、输送管道应有牢固的支撑，尽量减少弯管，各接头连接牢固，管道上不得加压或悬挂重物。
- 二、作业前，应进行空运转，检查方向正确，传动部分、工作装置及料斗滤网齐全可靠，方可进行作业。
- 三、作业前，应先用泵将浓石灰水或石灰膏送入管道进行。
- 四、起动后，待运转正常始能向泵内放砂浆。灰浆泵须连续运转，在短时间内不用灰浆时，可打开回浆阀使灰浆在泵体内循环运行，如停机时间较长，应每隔3~5min泵送一次，使灰浆在管道和泵体内流动，以防凝结而堵塞。
- 五、工作中，经常注意压力表指示，如超过规定压力应立即查明原因排除故障。
- 六、应注意检查球阀、阀座或挤压管的磨损，如发现漏浆应停机检查修复或更换后，方可继续作业。
- 七、故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后排除故障。灰浆泵压力未降到零时，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道。
- 八、作业后，应对输送泵进行全面清洗和作好场地清洁工作。并拆洗过载安全阀橡胶球后，变换其安装位置，以保持均匀磨损。所有的设备在使用时都需要我们细心爱护，定期检修，这样，寿命才会延长，不会造成不必要的经济损失。双缸活塞式注浆机注浆泵泥浆泵。