

乐安本地大功率柴油发电机出租公司 交易更便捷

产品名称	乐安本地大功率柴油发电机出租公司 交易更便捷
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:小松 型号:6D110-1 50KW-2000KW 产地:Japan
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

乐安本地大功率柴油发电机出租公司 交易更便捷

柴油发电机组启动步骤

具体规格有80KW-2000KW的进口、国产设备可供用户选择，并有充足的柴油发电机组资源。为各大型桥梁及户外基础设施工程，企业设备调试提供电力保障。具有雄厚的技术力量，确保设备正常工作。静音发电机组；发电机出租租赁销售维修,提供康明斯、大宇、奔驰、沃尔沃国产上柴、潍柴等柴

柴油发电机组是已柴油机做动力，驱动交流同步发电机而发电的电源设备。柴油发电机组是目前世界上应用最广泛的发电设备，主要用作电信、金融、国防、医院、学校、工矿企业的应急备用电源。随着科学技术的发展，一些新技术和新成果的应用，柴油发电机组逐渐从手动启动和有人值守的普通机组向自动化（自启动、无人值守、遥控、遥信、遥测）、低排放和低噪声方向发展，以满足现代社会对柴油发电机组的更高要求格屋发电机租赁。

柴油发电机组的启动步骤并非想象那么简单容易，很多新用户对柴油发电机组的开机存在一定的误区，如果使用不当，会对柴油发电机组造成不良的影响。那么正确对柴油发电机组进行开机启动操作，我们可以按以下几个步骤去操作成都发电机租赁。

柴油发电机组启动步骤

第一：水箱加水，务必将水箱加满水（零下温度是需要加防冻液水冷机组冷却系统使用软化水，添加剂与蒸馏水或经过处理的水混合，以形式冷却系统保护液）。

第二：加机油，机油一般加CD级或者CF级；柴油发电机组的机油型号一般使用15W40CF，冬天使用型号为5W40，机油应保持油标尺的“静满MAX”处。

第三：手动上油，排除空气,务必将油管累的空气排尽为止，柴油发电机组一般使用0或-10、冬天使用-20或-35柴油。取下燃油箱盖（逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出成都发电机租赁。

第四：插入钥匙打开电源,当电源指示灯亮起，按下按钮启动。（机组启动运行前，需对燃油、机油、冷却液、电解液、电池开关、主开关位置、进排气口进行逐一检查）。

第五:启动后调节油门,达到50Hz或者51Hz电压1400V固定油门。（启动机组时启动时间每次不得超过10秒，如发动机不启动每隔一分钟再重新启动，启动三次不成功，则应检查机组是否有故障)成都发电机租赁。