

制氮机 合肥凯圣|型号齐全 合肥制氮机

产品名称	制氮机 合肥凯圣 型号齐全 合肥制氮机
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

产品详情

设备间的管路连接按设备就位后的实际情况而定，推荐管路连接由用户根据需要制作。所有管路好采用硬连接方式（螺纹连接或焊接），由人员施工，避免发生泄漏现象。因此，氮气在冶金工业、电子工业、化工工业中广泛的用来作为保护气和密封气，一般保护气的纯度要求为99.99%，合肥制氮机，有的要求99.998%以上的高纯氮。然后顺时针打开PLC主站电控柜上的制氮机电源开关。观察两个吸附塔的压力变化，判断两吸附塔是否能够正常切换。再生塔压力为零，均匀时两塔压力应接近原工作塔压力的一半。

各设备间距离应至少大于1m，各设备与墙的距离应至少大于0.8m，设备的操作面应面向人员方便操作的方位，方便使用者对设备操作和维护、检修。应选用颗粒均匀、硬度高、运用寿命长以氮气产值长处，当运用若干年后，化工制氮机，只需互换碳分子筛就可持续运用。在制氮机的描绘也很有考究的。在压缩空气气源压力达到0.7MPa以上时，打开制氮机总进口的截止阀，然后调节减压阀将压力降低到0.4-0.5Mpa左右，同时注意观察两个吸附罐的压力情况以及气动阀的工作是否能够正常进行。

各设备一般沿厂房墙面布置。空压机、冷干机应放在上风口或通风良好的地方，如果空压机后没有空气储罐，则空压机与冷干机之间的距离应尽可能大一些，制氮机多少钱，二者之间的管路长度尽可能长一些，以利通过大气环境降低压缩空气温度。制氮机各设备布置顺序按工艺流程连接布置。用户需要提前提出设备安装厂房尺寸图和空气进口、成品氮气

出口位置，根据实际场地条件规划整套制氮机设备布置连接示意图。应选用颗粒均匀、硬度高、运用寿命长以氮气产值长处，当运用若干年后，只需互换碳分子筛就可持续运用。在制氮机的描绘也很有考究的。

制氮机多少钱-合肥凯圣|型号齐全-合肥制氮机由合肥凯圣节能科技有限公司提供。合肥凯圣节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥凯圣——您可xinlai的朋友，公司地址：合肥市井岗路CBC拓基广场B座916，联系人：陈经理。