

# 桐庐出口型地磅--桐庐地磅厂家-可定制

产品名称	桐庐出口型地磅--桐庐地磅厂家-可定制
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 桐庐出口型地磅--桐庐地磅厂家-可定制

鑫茂（江苏分厂）销售的汽车衡（汽车衡）主要有：模拟式汽车衡（汽车衡），全电子汽车衡（汽车衡），数字式汽车衡（汽车衡），移动式汽车衡（汽车衡），便携式汽车衡（汽车衡）等等！常用量程：1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、15吨、20吨、30吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、200吨汽车衡！

购买鹰衡汽车衡之前，先要了解一下汽车衡主要由哪些部件构成、汽车衡磅体规格，基础建造、汽车衡尺寸的选择、U型钢结构还是槽钢等，掌握这些知识，便于选型。那么如何选择一款经济又实用的汽车衡呢？主要从以下几方面来确定：

#### 一、电子磅概述

SCS系列无基坑全数字式汽车衡是我公司自行研制设计、采用shijiepinpai德国HBM公司原装数字式传感器和中文版TRADE计量管理软件组建而成的新型智能化电子称重计量设备。采用德国HBM公司的高精度数字式传感器信号直接进入电脑此种方式工作，无须连接仪表，可大大减少环节故障和操作繁琐等事宜，直接参与企业管理，广泛用于港口、码头、车站、仓库及各大中型冶金有色企业的大宗企业载重物资进、出厂称重计量。是企业提高称重计量现代化水平而广为流行的一种新型的理想计量设备。

#### 二、电子磅特点

可用软件调整角差，无需焊接电阻等，使四角调整更为简单和jingque，无实重标定等。通过软件，可方便安全地对称重系统进行诊断。无需称重显示仪表，直接在计算机上显示称重过程。更换计算机后不需进行重新标定。加入了超载保护。数字量传输使抗干扰性在增强。精度等级：D1 C3 环境适应性：防潮、防腐、抗射频干扰。多种存储功能：车号、皮重存储，货物分项累计和总累计存储。多种数据报表输出/自动打印。具有防二次雷击及防浪涌电压功能。数字信号输出，可远距离传输。自动复位传力机构。

汽车衡的配制：标准配制：磅体、传感器、显示仪表、接线盒、信号线磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所有车轮在磅体上，从5米~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三节、四节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制，汽车衡就可以直接使用了。有些用户需要更多的功能，那就可以选配以下几种常用设备。1、称重软件：安装在电脑上，可以直接在电脑上显示称重数据，可编辑车牌号、操作人员，公司名称等数据，可存储，做数据报表。另有网络版，可支持多人同时共享称重数据。2、打印机：针式的打印机可以打印几联式磅单，可由电脑直接编辑好磅单进行打印。3、电脑：汽车衡专用，可客户自备，只需有9针RS232通讯接口4、外接大屏幕：有3寸、5寸，可以直接悬挂在汽车衡附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称重重量。用户根据需要选择。5、摄像头：可以安装在汽车衡的首位部分，用于记录、监控称重记录。6、无人值守系统：可以全自动控制上磅、下磅的放行，记录、打印等，有语音播报功能。可根据用户需要来定制相应功能。

地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录
- 6.多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡
- 7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。 仪表部分:
  - 1、 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.
  - 2、 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
  - 3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。 盒内如有水滴,可用电吹风烘干
  - 4、 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零

- 5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定
- 6、下班时,切断称重显示仪和其他电器的电源.
- 7、突然断电,仪表需5分钟后再开机.
- 8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。

## 地磅基础

必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇筑混好土时还要保证预埋件不移位,基础会筑完工后,应按土建规范关护,混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻 $<4$ 欧,从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电然线,基础旅工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保关期,前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

## 地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员,常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古,俄罗斯,非洲美国、英国,印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区,拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

桐庐出口型地磅--桐庐地磅厂家-可定制