

科华UPS电源YTR1103高频在线式3KVA/2400W电脑监控服务器

产品名称	科华UPS电源YTR1103高频在线式3KVA/2400W 电脑监控服务器
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1103 3KVA/2400W 输入电压范围:165~280VacV
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

本系列UPS有四种工作模式:正常市电供电模式、电池供电模式、旁路电源供电模式和维护旁路供电模式。具体说明如下文,正常市电供电模式在市电正常情况下,整流器将交流市电转换为直流电源后兴电给逆变器。在将交流电整流为直流电时,整流器能将市电中的异常杂波、噪声及领率不稳定等问题消除,使逆变器提供更稳定及干净的电源给负载,电池供电模式当市电发生异常时,整流器自动切换到电池输入,将电池升压后供给逆变器,使交流输出不会有中断现象,从而达到保护输出负载的作用。旁路供电模式兰逆变器发生如温度过高、短路、输出电压异常或过载等异常情况目超过逆变器可承受围时,逆查器会自动关团以防止损坏,若此时市电仍然正常,静态开关会将电源供应转为由旁路电源供电给负载使用。维护旁路供电模式当UPS要进行维修或更换电沈而日负载供电又不能中断时,使用当可以先将UPS切入维修旁路模式,再将整流器和旁路电源开关断开。在手动维护旁路转换的过程中交流电源经由维护旁路开关继续供应电源给负载,此时UPS内部将不存有电力,维护人员可以安全地

进行维护。有关蓄电池正在使用及调养方面需要留意的一些问题:1.蓄电池恒久不消,它会渐渐自行放电,曲至报废。因而,每限必然时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个法子就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需留意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或却下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标记(+)的另一端,蓄电池有必然的使用寿命,到必然的时期就要攻换