

陕西安康AHS3661JC精煤筛聚氨酯边框筋板冲孔筛板

产品名称	陕西安康AHS3661JC精煤筛聚氨酯边框筋板冲孔筛板
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 用途:选煤厂
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

陕西安康AHS3661JC精煤筛聚氨酯边框筋板冲孔筛板。鑫顿冲孔筛板记者认为：很多时候，我们不是跌倒在自己的缺陷上，而是跌倒在自己的优势上，由于缺陷经常给我们以提示，而优势却经常使我们忘乎所以。独立分筛 其目的是得到适合于用户要求的*终产品。例如，在黑色冶金工业中，常把含铁较高的富铁矿筛分成不同的粒级，合格的大块铁矿石进入高炉冶炼，粉矿则经团矿或烧结制块入炉。分级筛的操作步骤/方法是什么？1、电机应紧固在安装面上，安装面必须光滑、平整。电机可水准安装。电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-500V，接电源时引出线电缆不允许有急折，并与振动体可靠固定。2、电机应有可靠的接地，电机内有接地装置，引线端有标志，亦可利用底脚坚固螺栓接地。3、确保筛箱与料斗、溜槽等非运动件之间应保持*小75mm的间隙。按照安装图进行设备安装，基础应有足够的刚度和强度，以支承振动筛的全部动负荷和静负荷。4、在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物，各处联接螺栓是否紧固，尤其是振动电机、支撑座、筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。5、检查两台振动电机或激振器的转向是否相反，如转向相同，应变更一台电机的电源接线，使两台电机的转向相反。6、连续运转4小时后，测量轴承温度，轴承温度不得超过75 。筛机停车前，应先停止给料，筛面物料走完后，再停车。7、停车后要及时清理筛面上的物料和杂物。振动电机或激振器使用3个月后要加油一次，每半年小修一次，每一年大修一次。