

# 搅拌器 柏嘉润 吸收塔搅拌机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 搅拌器 柏嘉润 吸收塔搅拌机              |
| 公司名称 | 山东柏嘉润化工设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号 |
| 联系电话 | 15169368077 15169368077     |

## 产品详情

顶入式结构的搅拌器是搅拌设备中常见的安装方式，侧入式搅拌器类型，脱硫搅拌器，被广泛应用在化工、石油、造纸、冶金、电力、制药、食品等行业的反应釜、储槽、箱体等搅拌器作业。搅拌器的结构形式可根据搅拌器介质的特性和搅拌器目的进行选取，以达到搅拌器效果。

侧入式搅拌器安装在侧壁上。搅拌器通常采用轴流型。在消耗同等功率的情况下，顶入式搅拌器价格，功率消耗仅为顶入式搅拌的1/3~2/3，搅拌器，转速可在200~750r/min。此类搅拌器广泛用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

轴封装置可以采用机封或填料。密封等多种形式，搅拌器可配置桨式、锚式、框式、螺旋式等多种形式。

搅拌器桨叶的安装，整体涡轮式、圆盘式、推进式、桨叶等安装时，对准搅拌轴上的键，推入或轻击到位，侧入式搅拌器供应商，装好止动螺钉或穿好螺销。分体式桨叶，先将轮部位紧固，再将叶片装在轮的连接板上。对开式桨叶安装比较方便，即将两个半开搅拌叶按要求位置用螺栓紧固即可。副叶式搅拌器由主叶和付叶组成，安装时应该注意主叶在下，起对开形式与其他对开桨叶相同，为使链接螺栓受力均匀，搅拌器，拧紧时分三步：1、拧紧终拧紧力矩的40%，侧入式搅拌器批发，吸收塔搅拌机，2、拧紧到70%，3、达到100%。每步均应按角对称方式拧紧，用锁紧垫片。安装后桨叶水平允许差小于桨叶长

度的千分之三，桨叶与槽底距离允差小于20mm，多层桨还要使相邻两层桨叶互成90度。

搅拌器设计须确保安全，并符合规定。搅拌器设计应尽量减少由于附加的悬臂载荷和机器的振动给油罐带来的不利影响安装搅拌器的开口连接处，应以适当的方式进行补强。

推进式（侧入式）搅拌器是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上，侧入式搅拌器在反应釜罐体的侧边，侧入式搅拌器厂家，而且搅拌设备的振动比较大，侧入式搅拌器供应商，电厂脱硫搅拌器，侧入式搅拌器是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上。在小型设备中，可以抽取设备内的物料卸下搅拌装置更换轴封部分，在大型设备中，为了在不抽出设备内液体的条件下而便于更换轴封部分和传动部件，侧入式搅拌器多半在设备内设置断流结构。

搅拌器-柏嘉润-吸收塔搅拌机由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。搅拌器-柏嘉润-吸收塔搅拌机是山东柏嘉润化工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。