

太原太阳能路灯厂家地址 太原太阳能路灯 诚泰道路照明

产品名称	太原太阳能路灯厂家地址 太原太阳能路灯 诚泰道路照明
公司名称	太原市诚泰道路照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	工厂地址：太原市阳曲县寺庄村
联系电话	13007093779 13007093779

产品详情

太原太阳能路灯

太原太阳能路灯厂家，太原太阳能路灯生产厂家，太原太阳能路灯生产厂，太原太阳能路灯，太原太阳能路灯价格，太原太阳能路灯报价，太原太阳能路灯工程，太原太阳能路灯安装，我公司主营：太阳能路灯

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

哪些场所适合用一体化太阳能路灯？

一体化太阳能路灯的安装取决于具体的安装环境和使用条件。有两个原因。首先，由于一体化设计，太阳能电池板的角度无法调整，只能调整整体方向。为了吸收太阳能，需要安装环境。其次，由于是一体化设计，一体化太阳能路灯由于灯头尺寸的限制，很难扩大太阳能电池板面积，导致其照明电源失效。

因此，只有照明条件好的地方，如公园、家庭庭院或一些不需要太多照明的开阔区域，才能使用形状的集成太阳能路灯来满足日常照明和装饰环境。

当然，一体化太阳能路灯正在不断更新产品技术，寻求太阳能路灯照明领域的突破。相信未来的一体化太阳能路灯能够适应更加复杂的环境，满足人们日益增长的照明需求，同时增强个性和功能性。

太原太阳能路灯

太原太阳能路灯厂家，太原太阳能路灯生产厂家，太原太阳能路灯生产厂，太原太阳能路灯，太原太阳能路灯价格，太原太阳能路灯报价，太原太阳能路灯工程，太原太阳能路灯安装，我公司主营：太阳能路灯

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

太阳能庭院灯怎么安装

1、电池板的安装

根据当地的纬度确定电池板倾斜角度，用40*40镀锌角钢焊接支架，支架用膨胀螺丝固定在侧墙上。在支架上焊接直径8MM的钢筋，长度1~2米，支架用钢筋连接在楼顶避雷带上。在支架上打孔，用 8MM或6MM的不锈钢螺丝，把电池板固定在支架上。

2、蓄电池安装

A、首先应检查蓄电池的包装有无损坏，然后仔细拆开包装逐个检查电池是否完好；并检查电池出厂日期。

B、蓄电池的电压DC12V，80AH，两个同型号同规格串联，提供24V供电。

C、两个蓄电池放入地埋箱（200型），地埋箱出线口打胶后，用步步紧扣紧固保护管（带钢丝供水管），保护管另一端引出线后用硅酮密封胶封口，防止进水。

D、挖地埋箱挖坑尺寸：与庭院灯底座相邻点，深700MM，长600MM，宽550MM。

E、地埋箱池：用单砖水泥围砌，把装好蓄电池的地埋箱放入池内，引出线管，太原太阳能路灯生产地址，上盖水泥板。

3、控制器安装

A、控制器采用太阳能电源控制器，太原太阳能路灯，连接线时先接控制器上蓄电池的接线端子，然后连接光伏电池板导线，然后连接负载端子。

B、一定要注意蓄电池，光伏电池板、负载+，-极不能接反，光伏电池板、蓄电池连接线不能短路。控制器放在灯柱内，用螺栓固定好，灯柱上仓门锁紧。

太原太阳能路灯厂家，太原太阳能路灯生产厂家，太原太阳能路灯生产厂，太原太阳能路灯，太原太阳能路灯价格，太原太阳能路灯报价，太原太阳能路灯工程，太原太阳能路灯安装，我公司主营：太阳能路灯

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

太阳能路灯施工安全措施？

太阳能路灯施工现场，要建立以项目经理为首的安全生产责任和安全保障体系，成立安全生产领导机构和三防机构，配置专职安全员。加强对太阳能路灯施工现场，安全员安全意识教育，贯彻“安全，预防为主”的方针，要定期对路灯基础施工环节进行检查。

做好各分项工程开工前或特殊，关键工序开工前的，太原太阳能路灯生产厂家，进行详细安全技术交底。太阳能路灯基础施工现场，各路口，路段在施工前进行平面布置，要有专人负责管理施工现场各项活动，施工机械和材料按照图纸摆放，路灯基础施工区域内与高压电线及危险部分的隔离，要符合施工安全距离方可。在施工现场各危险部位，要考虑特殊天气因素，暴风暴雨恶劣天气情况，提前做好防范措施，确保安全生产首要任务来抓安全。项目的警告标志，安全标志，设置安全的安全宣传标语牌，太阳能路灯基础施工操作规程牌等。

太原太阳能路灯厂家地址-太原太阳能路灯-诚泰道路照明由太原市诚泰道路照明设备有限公司提供。太原市诚泰道路照明设备有限公司在光纤照明这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚泰道路照明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。