

制造搪瓷预热器生产厂家 搪瓷预热器 鼎泰锅炉配件有限公司

产品名称	制造搪瓷预热器生产厂家 搪瓷预热器 鼎泰锅炉配件有限公司
公司名称	高密鼎泰锅炉配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号
联系电话	15065665958 15065665958

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器的工作原理是受热面的一次通过烟气，另一面通过空气，进行热交换，使空气得到加热，提高空气温度，下面就由鼎泰锅炉为大家简单介绍一下空气预热器的作用吧。

(1)改善燃料的着火条件和燃烧过程，外搪瓷预热器价格，降低了燃烧不完全损失，进一步提高锅炉效率？对于着火困难的燃料，如煤，常把空气加热到400 左右？

(2)热空气进入炉膛，外搪瓷预热器批发，提高了理论燃烧温度并强化炉膛的辐射传热，进一步提高锅炉的热效率？

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器是目前行业中应用比较多的设备，任何设备在长期使用后，总会出现损耗和故障，若是空气预热器在正常运转的时候出现主电动机过电流的问题，该怎么解决呢？下面就由鼎泰锅炉来为大家介绍一下吧。

1、检查空气预热器各部件，查明原因及时消除。

2、电机两相运行时应立即切换备用电机。

3、若主电动机跳闸，应检查辅助电动机是否自动启动，若自投不成功可手动强送一次，搪瓷预热器，若不能启动；或电流过大，电机过热，则应立即停止空气预热器运行，应人工盘动空气预热器，关闭空气预热器烟气进出口挡板，降低机组负荷至允许值，并注意另一侧排烟温度不应过高，否则继续减负荷并联系检修处理。

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器是利用锅炉、工业炉窑或其他动力、冶金、化工等装置的排烟热量来预热燃烧用空气的换热器，在使用空气预热器的过程中总会遇到各种问题，现在鼎泰锅炉将为大家讲解空气预热器的气动马达在运行的时候发出异常的声音的处理方法。

原因分析：空预器气动马达与主辅电机同时运行，制造搪瓷预热器生产厂家，由于马达驱动轴承损坏严重发出异音。

处理办法：1、办理工作票，关闭空预器烟风挡板门，#1机组降出力，排烟温度在300 时停止空预器运行。2、人工手动盘车，保持空预器转动。3、迅速整体拆下气动马达，并用钢板封堵严密。4、恢复启动空预器正常运行，打开空预器烟风挡板，恢复机组正常出力。

制造搪瓷预热器生产厂家-搪瓷预热器-鼎泰锅炉配件有限公司由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。高密鼎泰锅炉配件有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。鼎泰锅炉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事搪瓷防磨套管，防磨套管，搪瓷管的厂家，欢迎来电咨询。