

西安软启动维修中心，维修软启动

产品名称	西安软启动维修中心，维修软启动
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	软启动维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

产品详情

西安软启动维修中心，维修软启动西安软启动器维修常见故障现象：模块烧维修，电源板坏维修，无显示维修，主板坏维修，控制板坏维修，模块炸机维修，无输出维修，带电机不出力维修，电机抖动维修，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修,施耐德软启动器工作过载变频器设置了电动机的电子热继电器，或将电动机的额定电流预置到变频器，当机械负载过重电动机过载。此时变频器报过载报的是电动机。电动机出现了过载跳闸，电动机发热，用手触及电动机的外壳，明显发烫；在变频器显示屏上读取运行电流，与电动机的额定电流进行比较，明显偏大。软启动器的缺相故障，是指在调试过程中软启动器故障灯亮，电机没反应，报缺相故障。缺相故障一般有这些原因：1、启动采用带电方式时，操作顺序有误。2、电源缺相导致的软启动器保护动作。3、输出端未接负载。