

深圳家庭排气扇工厂排气扇聚能平价通风工程

产品名称	深圳家庭排气扇工厂排气扇聚能平价通风工程
公司名称	深圳市聚能净化设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:聚能通风设备 型号:12-19 温控 ; :15-25
公司地址	深圳市宝安区西乡镇州石路新越工业园A栋一楼
联系电话	0755-29438615 13713973135

产品详情

深圳聚能通风公司

是一家专业为各界企业解决车间温度

高、大型停车场通风工程酒店

厨房用和卫生间的排气扇安装的专业

公司，居家厨卫的排气扇安装，

空气闷热难题的通风降温设备公司，现场规划通风管道安装和通风流量计算，我们的产品高效节能、绿

色环保，为客户提供设计、制作、安装、维修

保养整体结构。同时尽量减少成本开支，公司长期对通风项目不断的创新。

换气扇主要分为大型公共场所，室内用、厨房用和卫生间用。不同的换气扇，其购买时的要求也是有所不同的。

排气扇的使用；

1，公共场所的面积大小，取决于用什么样的排气扇，一般用负压风机，大型风机不一样，风量也不一样。

【现场面积决定风机大型】

2，卫生间通常面积较小，面积在2-4平方米左右，可选用150-200毫米的开敞式换气扇。

3，厨房可选用250毫米的遮隔式换气扇，如厨房中已装有脱排油烟机时，则可不装换气扇。

4，卧室及客厅面积通常在12-16平方米左右，以250-300毫米的双向型换气扇较适宜。

挑选换气扇可将以下标准作为检测标准：

- 1、换气扇外型新颖，色彩与房间色彩和谐，平面无翘曲表象，塑料平坦润滑，电镀件亮光，没有锈斑痕迹，风叶能正常转动。
- 2、通电后风叶旋转平稳，无反常杂声，风量大。双向换气扇变换自如。电机温度不高，噪声小。带调速功用的换气扇调速明显，电容式电机不大于65%，罩板式不大于80%。

换气扇安装注意事项

- 换气扇在安装时一定要牢靠、结实，与地上相距2.3m以上；
- 换气扇要与屋顶之间的间隔一定要到达5cm以上；
- 吸顶式换气扇不要装置在油烟多、尘埃多的地方，同时要避免安装在高温源附近；
- 带电扇的壁式既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟；

换气扇安装时

- 1、
安装平稳：换气扇安装时应注意风机的水平方位，调整风机与地基平面水平一致。换气扇安装后不能有歪斜表象
- 2、安装换气扇时应使电机的调理螺栓处于便利操作的方位。以便使用时调整换气扇皮带松紧。
- 3、安装换气扇支架时，一定要让支架与地基平面水平一致，必要时在换气扇旁装置角铁进行再加固。
- 4、风机安装完后，要对其周围密封性进行查看。如有空地，可用阳光板或许玻璃胶进行密封。

排气扇安装完结

- 1、安装完结后，查看换气扇内部是否有遗留下的的东西和杂物，用手或杠杆拨动扇叶，查看是否有过紧或擦碰表象，有无阻碍转变的物品无反常表象，方可进行试工作。

2、工作时如呈现换气扇振荡或电机有杂音的反常动静或其它反常表象应停机查看，待修正后再开机运用。

总结

关于安装工员来说在安装换气扇之前，是需断定好一个装置方位的，这个方位的需求注意运用环境，看详细装置在哪个部位最为适宜，这样才能使排气扇到达最佳的运用作用。装置时，要注意每个紧固件是不是都装置紧了，一保证排气扇能正常安全的运转。

安装排气扇是大概特别注意是装置平稳，要把排气扇放于一个平稳的水平方位，也需把排气扇装置到一个便于操作的方位，以便于日常运用。

希望借此平台可以与更多需要厂房通风排风散热处理的工厂公司得到合作。同时也承接居家厨卫排气散热工程，欢迎来电洽谈