

衡阳桨叶搅拌器批发免费咨询「多图」

产品名称	衡阳桨叶搅拌器批发免费咨询「多图」
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

JBP型平桨式搅拌机本机适用于的溶解搅拌，也适于石灰乳或其他的稀释溶解与混合。SJ型溶药搅拌机该机为带槽体之搅拌设备。该机适用于各种的溶解和混合搅拌。

常与污泥脱水系统配套运用。搅拌机作业操作的留心事项。搅拌机不管是移动式仍是固定式，所放置的方位有必要平稳，挑选在开阔、平坦的硬地上安放搅拌机。移动式搅拌机在停靠某地时，选用垫木抬起前后轮轴，令轮胎处于架空情况，避免移动式搅拌机滑动构成风险。减速器内应装40#--50#机油或70#--90#工业齿轮油，*次作业15天（每天作业8小时）后，替换机油并清洗油箱内的油污，

往后每3—5个月替换一次并清洗油箱。

普通，桨式搅拌器的选型应从以下几方面思索：1.有相似应用，且搅拌效果较称心的可选择相同搅拌器；2.消费过程对搅拌有严厉请求又无相似搅拌器方式可参考时，则应对工艺、设备、搅拌请求、经济性等作评价，需停止一定的实验研讨，桨叶搅拌器批发，寻求佳的搅拌器方式、尺寸及操作条件，并经中试后才干应用于工业安装中。

1、桨式搅拌器定期检查机件，每月1-2次，检查项目为蜗轮、蜗杆、轴承、轴封等各活动局部能否转动灵敏以及磨损状况，发现缺陷应及时修复，以便槽型混合机能正常运用。

2、机件光滑：减速器的光滑采用油浸式，其储油量必需坚持在油标线上，油质必需坚持清洁。如经常运用须每隔三个月换一次新油，改换时应将减速器拆洗清洁后，加上新油。

3、混合搅拌机电器控制零件，应坚持清洁、灵活，立式搅拌器中间轴承，发现毛病应及时修复。

4、一次运用终了或时，应取出混合槽内的剩余物料，刷清机器各局部的剩余粉子。如停用时间较长，必需将槽型混合机全部擦洁净，并用蓬布罩好。

立式搅拌器 操作规程之相关制度和职责，1、操作人员应熟悉搅拌器的构造及工作原理。2、确保电机电源线连接正确，供给电压正常。3、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。4、拨“手动”档位，操作中观察指示灯的显示;拨“自...

1、操作人员应熟悉搅拌器的构造及工作原理。2、确保电机电源线连接正确，供给电压正常。3、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。

4、拨“手动”档位，操作中观察指示灯的显示;拨“自动”档位，由中控室控制开停。

5、按下“运行”按钮，设备运行，运行指示灯亮。6、按下“停”按钮，设备停止运行，停指示灯亮。

7、连续运行时，不可令空气被叶轮吸下去。8、严禁频繁启动搅拌器，干运行时间不许超过30秒。

9、故障报警时，操作人员应立即制停并向有关人员反映情况。

10、在任何检修、保养工作开始之前应切断主开关电源，还应确保别人无法启动。衡阳桨叶搅拌器批发免费咨询「多图」由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东柏嘉润化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!