

维斯塔斯控制器CT297VCS-OVP

产品名称	维斯塔斯控制器CT297VCS-OVP
公司名称	大德汇成科技(厦门)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维斯塔斯 型号:CT297VCS-OVP 产地:丹麦
公司地址	厦门市湖里区金钟路11号1301室之二
联系电话	13695017732

产品详情

维斯塔斯控制器CT297VCS-OVP

维斯塔斯控制器CT297VCS-OVP

维斯塔斯控制器CT297VCS-OVP

Invensys Foxboro (福克斯波罗) : I/A Series系统, FBM (现场输入/输出模块) 顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。

? Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余 (TMR) 结构的现代化的容错控制器。

? Westinghouse (西屋) : OVATION系统、WDPF系统、WEStation系统备件。

? Rockwell Allen-Bradley: Reliance瑞恩、SLC500/1747/1746、MicroLogix/1761/1763/1762/1766/1764、Compact Logix/1769/1768、Logix5000/1756/1789/1794/1760/1788、PLC-5/1771/1785 PLC CPU等。

? Schneider Modicon (施耐德莫迪康) : Quantum 140系列处理器、控制卡、电源模块等。

? ABB : 工业机器人备件DSQC系列、Bailey INFI 90等。

? Siemens(西门子)伺服控制系统 : Siemens MOORE , Siemens Simatic C1 , 6SN1118,6ES7416,6FC5103,6SN1123,6RB2026,6SC6100,6SN1145,6SN6111,6SC6101 Siemens S5 这些系列

? Motorola (摩托罗拉) : MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。

? XYCOM : I/O、VME板和处理器等。

? GE FANUC(GE发那科)：模块、卡件、驱动器等各类备件。

? Yaskawa (安川)：伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。

? Bosch Rexroth (博世力士乐) 伺服控制系统：Indramat Motor MAC,DCK04.3,Bosch Versorgung.I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。

? Woodward (伍德沃德)：SPC阀位控制器、PEAK150数字控制器。

A02B-0281-C120

A02B-8101-0285

A03B-0815-C001

A06B-0034-B077

A06B-0114-B203

A06B-6066-H291

A06B-6077-H111

A06B-6087-H115

A06B-6089-H105

A06B-6102-H226#H520

A06B-6130-H002

A06B-6130-H003 志趣网

A16B-1211-0300

A16B-2200-0913

A16B-3200-0056

A20B-1003-0090/02

A20B-2000-0170/09B

A20B-2100-0762

A20B-2100-0762/06B 易发

A20B-2101-0025

A20B-2101-0050

A20B-3300-028

A20B-3300-039

A58L-0001-0339

A58L-0001-0348

A860-0346-T041 网路114 中国化工仪器网 中国行业信息 红铺

A02B-0259-B501

A02B-0259-C221#A

A02B-2002-0040/07

A06B-0116-B203#0100

A06B-6058-H006

A06B-6077-H106

A06B-6079-H106

A06B-6079-H208

A06B-6089-H104

A06B-6089-H106

A06B-6114-H106

A16B-2203-0073/02A

A20B-2002-0031/03C

A20B-2901-066

A20B-2901-0763/02A

A20B-2902-0290/08C

A20B-2902-0411/02A

A50L-0001-0266#N

A50L-2001-0232

A860-0315-T101

A860-0326-T103

A860-0346-T241

A860-0360-T201

A90L-0001-0423#50

6B-1210-0340

A16B-1210-0322

A16B-1210-0030

A16B-1200-0800 Servo Control board

A16B-1200-0720 Fanuc Servo Board S series 2 A16B-1200-0680 Fanuc Dual Axis Servo A16B-1200-0670

A16B-1200-0450

A16B-1200-0350

A16B-1200-0310

A16B-1200-0270

A16B-1200-0230

A16B-1200-0220

A16B-1200-0150

A16B-1100-0330 Triple Axis drive board

A16B-1100-0310 Fanuc 15 Back Plane 9 Slots

A16B-1100-0300 Fanuc Control PCB

A16B-1100-0280 Fanuc 3 Axis Servo drive board A16B-1100-0220 Fanuc Servo Board

A16B-1100-0200 AC Spindle drive control board A16B-1100-0080 Fanuc AC Spindle

A16B-1010-0286

A16B-1010-0285 Fanuc 0-MB, 0-TB board

A16B-1010-0210 Fanuc 0A PCB

A16B-1010-0150

A16B-1010-0050 Fanuc 11 PCB

A16B-1010-0041

A16B-1010-0040 Fanuc 10 PCB

A16B-1000-0200 Makino

A16B-1000-0030

A16B-1000-0010

A16B-0007-0061

A14B-0076-B402 Ge Fanuc Control Input Unit

A14B-0076-B209 Fanuc Control Input Unit

A14B-0076-B136 Input module

A14B-0076-B106 Ge Fanuc Input Unit Module

A14B-0076-B105

A14B-0076-B104

A14B-0076-B103 Fanuc 0 Power Supply Unit

A14B-0076-B102 Fanuc 11 Input Unit

A14B-0076-B005 Fanuc Input Unit

A14B-0076-B004 Fanuc 6, 10 Input Unit

A14B-0076-B003

A14B-0076-B001

A14B-0070-B104 Fanuc Power Unit Supply

A14B-0070-B101 Fanuc Input Unit

A14B-0070-B002 Fanuc Lf6T-C,9 Power Supply A14B-0067-B002 Fanuc 3 Power Supply

A14B-0067-B001 Fanuc 3 Power Supply PSU

A14B-0061-B108 Fanuc Input Unit D/E Servo 40A

A14B-0061-B107 Fanuc Power Supply Unit

A14B-0061-B106 Fanuc Input Unit DOM Servo 30A

A14B-0061-B104 Fanuc Input Unit (D/E Servo A14B-0061-B103 Fanuc 6 Input Unit

A14B-0061-B102 FANUC 6 Input Unit

A14B-0061-B101 Fanuc Power Supply Unit

A14B-0061-B002

A14B-0061-B001

A13B-0154-B001 Optical I/O LINK Adaptor

A13B-0080-B001 Fanuc Tape reader

A06B-6120-H011 Fanuc Alpha iPS 11HV 400V

A06B-6111-H030#H570 Spindle Amplifier module A06B-6110-H055 Fanuc -55i

A06B-6110-H037 Fanuc -37i

A06B-6110-H030 Fanuc -30i

A06B-6110-H026 Fanuc -26i

A06B-6110-H015 Fanuc -15i

A06B-6110-H011 Fanuc -11i

A06B-6110-H006

A06B-6104-H245 Spindle Amplifier Module SPM-45 A06B-6102-H226 Spindle Amplifier

A06B-6102-H222 Spindle Amplifier Module SPM-22

A06B-6102-H215 Spindle Amplifier Module SPM-15

A06B-6102-H211

A06B-6102-H206

A06B-6102-H122#520

A06B-6097-H206

A06B-6096-H101 Servo Amplifier Module SVM 1-12

A06B-6091-H175

A06B-6091-H145

A06B-6091-H130

A06B-6091-H118

A06B-6088-H245#500 Fanuc Alpha Spindle A06B-6088-H230 #500

A06B-6088-H226 #500

A06B-6088-H222

A06B-6088-H215

A06B-6088-H122

A06B-6088-H002 FANUC SPINDLE SPEED MONITORING A06B-6087-H155

A06B-6087-H145

A06B-6087-H137

A06B-6087-H130

A06B-6087-H126

A06B-6087-H115

A06B-6085-H102 FANUC SVM 1-20 HV 400V Servo A06B-6082-H211 Fanuc Alpha C Spindle
A06B-6081-H106

A06B-6081-H103

A06B-6081-H101

A06B-6079-H401 Fanuc Brake Unit

A06B-6078-K001 A06B-6078-C001

A06B-6078-H230 #500

A06B-6078-H211#500 Spindle amplifier module A06B-6078-H206 #500

A06B-6077-H111

A06B-6076-H001

A06B-6070-H600 Fanuc RDU Discharge Unit Module

A06B-6070-H500 Fanuc Discharge Unit

A06B-6064-H315 Spindle Amplifier Serial unit A06B-6064-H308 Spindle Amplifier
A06B-6064-H202

A06B-6063-H222 AC Spindle Servo unit 22S

A06B-6060-H008 #500

A06B-6059-H222 #520

A06B-6059-H212

A06B-6059-H208 Fanuc spindle drive

A06B-6059-H206

A06B-6059-H203

A06B-6059-H003 AC Spindle Servo Unit M-3S

A06B-6059-H002

A06B-6058-H192

A06B-6055-H112 Fanuc AC Spindle Drive unit A06B-6055-H108

A06B-6055-H106

A06B-6055-H103

A06B-6054-H030 FANUC AC Spindle Servo Unit HV

A06B-6052-H003 Fanuc AC Spindle Servo Unit M3

A06B-6050-H054

A06B-6050-H053 Fanuc Discharge Unit

A06B-6050-H052

A06B-6050-H050

A06B-6047-H050

A06B-6044-H103

A06B-6044-H008

A06B-6044-H007

A06B-6041-H103 DC Spindle servo Unit SP3

A06B-6035-H321 Fanuc DC Spindle Servo Unit A06B-0513-B003 GE Fanuc AC Servo

A06B-0513-B002 Fanuc AC Servo MotModel 0

A06B-0513-B001 GE Fanuc AC Servo MotModel 0

A06B-0512-B006 Fanuc AC Servo MotModel 5

A06B-0512-B005 Fanuc AC Servo MotModel 5

A06B-0512-B004 #7000 Fanuc AC Servo MotModel 5

A06B-0512-B003 Fanuc AC Servo MotModel 5

A06B-0512-B002 Fanuc AC Servo MotModel 5

A06B-0512-B001 Fanuc AC Servo MotModel 5

A06B-0505-B202 Fanuc Servo MotModel 20S/1500

A06B-0502-B202 Fanuc AC Servo MotModel 20S

A06B-0502-B074 Fanuc AC Servo MotModel 20S

A06B-0502-B005 Fanuc AC Servo MotModel 20S

A06B-0502-B004 Fanuc AC Servo MotModel 20S

A06B-0502-B002 Fanuc AC Servo MotModel 20S

A06B-0502-B001 Fanuc AC Servo MotModel 20S

A06B-0501-B202 Fanuc AC Servo MotModel 10

A06B-0501-B006 Fanuc AC Servo MotModel

A06B-0501-B005 Fanuc AC Servo MotModel 10

A06B-0501-B004 Fanuc AC Servo MotModel 10

A06B-0501-B003 Fanuc AC Servo MotModel 10

A06B-0501-B002 Fanuc AC Servo MotModel 10

A06B-0501-B001 Fanuc AC Servo MotModel 10

A06B-0377-B175#7000

A06B-0376-B675

A06B-0374-B576 FANUC AC Servo motmodel Alpha A06B-0373-B575

A06B-0373-B510#7076 GE Fanuc AC Servo MotModel A06B-0373-B510#7008 GE Fanuc AC
A06B-0373-B175 AC Servo MotModel Alpha 2/3000

A06B-0373-B075

A06B-0373-B071 #7000 GE Fanuc AC Servo A06B-0371-B510 #7008

A06B-0371-B175

A06B-0371-B075

A06B-0318-B074 7000

A06B-0315-B202

A06B-0315-B032

A06B-0315-B005

A06B-0315-B002

A06B-0314-B504#7008

A06B-0314-B202#7000

A06B-0314-B174#7000

A06B-0314-B074 #7000

A06B-0314-B072

A06B-0314-B042 Fanuc AC Servo MotModel 5S

A06B-0314-B041

A06B-0314-B033

A06B-0314-B032

A06B-0314-B031

A06B-0314-B006

A06B-0314-B002

A06B-0313-B504#7008 Fanuc AC Servo MotModel 0S

A06B-0313-B042 Servo Moteur Fanuc Model 0S

A06B-0313-B032

A06B-0313-B006

A06B-0313-B005

A06B-0313-B002

A06B-0313-B001

A06B-0312-B102

A06B-0310-B101 FANUC AC Servo motmodel 2-0S

A06B-0310-B001 FANUC AC Servo motmodel 2-0S

A06B-0309-B669#7000

A06B-0309-B069#7000

A06B-0235-B605 Fanuc AC Servo MotModel Alpha A06B-0235-B005#S037

A06B-0213-B100

A06B-0205-B605

A06B-0163-B175

A06B-0147-B177

A06B-0147-B077

A06B-0147-B075

A06B-0143-B175

A06B-0143-B075 # 7008

A06B-0142-B084

A06B-0142-B077

A06B-0142-B076

A06B-0142-B075

A06B-0128-B677#7208

A06B-0128-B675

A06B-0128-B577

A06B-0128-B077

A06B-0128-B076

A06B-0128-B075

A06B-0127-B577#7012 Fanuc Ac Servo MotAlpha

A06B-0127-B577

A06B-0127-B175

A06B-0127-B077

A06B-0127-B075

A06B-0126-B077

A06B-0123-B077

A06B-0123-B075

A06B-0116-B203

A06B-0115-B275 #0008

A06B-0113-B075

A06B-0106-B580

A06B-0077-B203 FANUC AC Servo motmodel Beta A06B-0033-B175

A06B-0033-B075#7008

A06B-0032-B078#7008 Ge Fanuc AC Servo MotModel A05B-2351-C400

A03B-0819-C154

A03B-0819-C104 AID16D

A03B-0819-C011

A03B-0819-C002 ABU05A

A03B-0815-C003

A03B-0815-C002 Fanuc I/O Expansion Module A

A03B-0815-C001

A03B-0807-C160

A03B-0807-C156

A03B-0807-C105

A03B-0807-C101

A03B-0807-C011

A03B-0807-C002

A03B-0807-C001

A03B-0801-C141 0D64A

A03B-0801-C135 ID16B

A03B-0801-C133 ID64A

A03B-0801-C129 Fanuc Input Module IA16E

A03B-0801-C127 ID64D

A03B-0801-C117 0A16D

A03B-0801-C114

A03B-0801-C113

A03B-0801-C112 0D32B

A03B-0801-C104 I/O Interface Module IF01D

A03B-0801-C101 IF01A

A03B-0801-C052

A03B-0801-C013 I/O Base unit

A03B-0801-C009

A03B-0801-C006 I/O Base unit

A02B-0281-C125#MBR Fanuc MDI Unit Keyboard A02B-0236-C212

A02B-0236-C211

A02B-0211-B501 Power Mate

A02B-0168-C011

A02B-0168-B011 Fanuc Power Mate Model C

A02B-0166-B001

1791-32B0

179134

179168

179170

MicroE M10

MicroE M1520-40

MicroE 2110H

MicroE M151020

MicroE SS-200c w/ M05

MicroE HD2F10F1CK50-1000

MicroE M2120H

MicroE H20B6E2B162500Y092

MicroE H20B6E2B162500G043

MicroE H20B6E2B162500Z954

MicroE 195-R3712-01

MicroE H1514E101Y-1024Z958

MicroE 100-00129

MicroE 195-R3712-03

MicroE Systems SS-300c

MicroE HD2F10F1CK50-1000 MICROE

MicroE SA200 2-Axis High

MicroE PA-2046

MicroE PA-2046G

MicroE 507-50059

MicroE M2110H

MicroE 100-00112