

苏州科兴达电子科技 PXIE 8840 威海PXIE 8840

产品名称	苏州科兴达电子科技 PXIE 8840 威海PXIE 8840
公司名称	苏州科兴达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道东太湖路36号2幢104号厂房2楼D11室
联系电话	13382197957 13382197957

产品详情

PXI机箱—使用段号与设备号。PXIe机箱—仅使用段号，无设备号。在二次开发时，需要注意此不同点。本地总线PXI机箱—模块通过菊花链式连接至其他所有模块，一组13条PXIe机箱—相邻模块间使用1条本地总线进行连接。在二次开发时，若使用本地总线功能，需要注意此不同点。PXI机箱—10MHz。PXIe机箱—PXI 10MHz与PXIe 100MHz。

PXI与PXIe机箱的差异在实际应用中，很多用户出现PXI板卡在同一PXI机箱不同槽位或者PXIe机箱中出现不识别、不受控制的情况，这种情况有可能是驱动程序没安装或者运行失败、控制器出现故障，但是不要忽略一个*基本的可能原因——机箱的某槽位不支持此板卡。PXI与PXIe机箱在背板和槽位上有些需要用户注意的关键点：总线结构PXI机箱—背板使用PCI的多点并行总线结构。PXIe机箱—背板使用PCIe的点对点串行总线结构。串行总线与比并行总线相比，PXIE-8840价格，串行总线的数据传输速率更快、扩展性更好、保真性更高。PXI机箱—星形触发控制器槽可作为外设槽。PXIe机箱—定时槽仅可作为定时槽，回收PXIE-8840，不可作为外设槽。安装板卡时，注意匹配的槽位。系统槽PXI机箱—此槽适用PXI控制器。PXIe机箱—此槽仅使用PXIe控制器，威海PXIE-8840，并不适用PXI控制器。PCI桥的说明：PCI桥对于PXI机箱的用户是透明的，但是如果两个模块要通过触发总线传送触发信号时存在额外的困难点，因为触发总线不能直接穿过PCI桥。星形触发可以通过线路穿过PCI桥但是是连接数量受限。注意：用户需要确定模块板卡是不是需要使用触发功能、触发信号是否需要穿过PCI桥、是否有星形触发控制器。苏州科兴达电子科技-PXIE-8840价格-威海PXIE-8840由苏州科兴达电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州科兴达电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子测量仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!