

## 铁岭西门子PLC模块代理商

产品名称	铁岭西门子PLC模块代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理商 德国:柏林
公司地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼
联系电话	18569700564 18569700564

## 产品详情

- (1) 检修前好工具；
- (2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电工作；
- (3) 检修前与调度和操作工好，需挂检修牌处挂好检修牌；

### 设备拆装顺序及

- (1) 停机检修，必须两个人以上监护操作；
- (2) 把CPU前面板上的选择开关从“运行”转到“停”位置；
- (3) 关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源；
- (4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下；
- (5) CPU主板及I/O板可在模板下方的螺丝后拆下；
- (6) 安装时以相反顺序进行；

### 检修工艺及技术要求

- (1) 测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的表测量

(2) 电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；

(3)  
在RAM模块从CPU取下或CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；

(4) 在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失；

(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ（超时）灯亮；

(6) 拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并远离产生静电的物品；

(7) 更换元件不得带电操作；

(8) 检修后模板安装一定要安插到位