

TB125-3中压鼓风机焚烧炉助燃2.2KW一般送风用透浦式防爆中压风机

产品名称	TB125-3中压鼓风机焚烧炉助燃2.2KW一般送风用透浦式防爆中压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

耐高温锅炉鼓风机配置：1.机壳材质：磨床吸尘风机采用*度压铸铝，压铸铝与奔驰汽车轮毂相同铝材，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。2.电机性能：旋涡气泵采用中国台湾电机是一款宽频，宽压电机，列入：单相110V/230V
工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级 F级绝缘等级，其优势是国内电机达不到的工艺，深受国内外客户青睐。3.风机油封：旋涡气泵采用德国MERKEL油封，德国MERKEL（默克尔）材料采用氟橡胶可承受-25 至300 。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50 ，性能更稳定，免维护，寿命更久。4.风机轴承：旋涡气泵核心部件采用德国SKF，日本NSK品牌轴承，轴承zui高可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。对于国产洛轴，人本轴承，性能稳定，低噪音，免维护，寿命更久，可保证风机运行更久。

1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵袭之处2. 环境温度:40 一下3. 相对湿度:80%一下4. 空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用7. 置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点8. 避免振动:请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。9. 禁止反方向旋转，禁止超额定电流运行，禁止缺相运行；10.禁止在运转中维护风机。

使用与保养：

大风量中压鼓风机如何操作：一、准备1.检查机械及电气各部分是否完好。2.操纵风闸摇臂，关闭两台风机风闸。二、启动和运转1.合上电源开关，启动防爆开关启动按钮。2.启动运转后，检查风机运行情况，做好记录。3.运行通风机发生故障时，应迅速断开电源开关，及时报告调度室，同时立即准备启动备用主通风机。备用主通风机转换必须在10分钟内完成。4.备用通风机启动前，关闭风闸，操纵降压启动按钮，待运转正常后开启工作风机风闸。三、停止1.正常情况下，可操纵补偿器停止按钮停机。

2.当接到厂技术负责人的停机通知后，应问明停机原因及停机时间，以及通知人姓名，并填入记录。3.因正常停机或意外停机，必须以zui快捷方式向调度室汇报，不得延误，主通风机停止运转且不能及时恢复通风(10分钟内未完成转换)时，必须切断井下电源，并迅速将防爆门开启，以形成自然通风。4.未经技术负责人批准，不得停止运转风机。

TB透浦式中压助燃鼓风机使用注意事项