

# 苏州市地磅厂（1-200吨）大量现货 价格便宜 上门安装

产品名称	苏州市地磅厂（1-200吨）大量现货 价格便宜 上门安装
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	鹰衡:6米地磅 SCS:50吨 上海:厂家直销
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

- 3) 危险场所电气安装应以安全为主,在危险场所尽量少使用电气产品,安装位置也要求避开释放源,避开工艺管道的热、水、振动等影响。
- 4) 危险区电缆线的分布参数应控制在规定参数范围以内。
- 5) 秤体的限位机构及因经常摩擦可能产生火花处,须采取防护措施,避免火花的产生,满足系统防爆等级的要求。

防爆外壳的进线口,必须用橡胶密封圈密封,禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质;禁止为了连接方便,将进线口处的密封圈及与之相配的压紧螺母弃除;禁止多股单根导线合并后经单孔弹性密封圈进入进线口。橡胶密封圈上的油污应清洗干净,以免老化变质。

- 7) 严禁随便改动防爆外壳的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其余进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。

### 3.2防爆地磅的使用维护要点

为了防止破坏防爆地磅的防爆结构和性能,设备的专业性检查和检修应由经过防爆技术培训的最终用户的专业电气技术人员负责。

- 1) 防爆地磅的运行、维护及使用人员的培训、考核应符合GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用电气设备》第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修的有关规定。

- 2) 日常运行维护检查时,应尽量避免打开防爆地磅外壳,必须打开时应先切断电源。如隔爆外壳打开,应妥善保管,不得损伤隔爆面。检修时隔爆面应向上放置,不得直接接触地面,隔爆面经清洗后应涂以磷化膏或204防锈油。
- 3) 在爆炸危险场所禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时送电、停电。并应在断电处挂上“有人工作,禁止合闸”的警告牌。检修时,如将防爆地磅拆至安全区域进行,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁通电。
- 4) 出现损伤或问题应与供应商联系,不得擅自更改产品配置。