

供应不锈钢洁净棚生产商

产品名称	供应不锈钢洁净棚生产商
公司名称	东莞市鹏镒机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鹏镒 型号:客户定制
公司地址	中国广东省东莞市樟木头镇裕丰工业区莞樟东路382号
联系电话	0769-87121342 13650105565

产品详情

东莞市鹏镒机电工程有限公司，专业制作并安装各种级别洁净棚。 洁净棚又名洁净工作棚，无尘洁净棚：为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间，采用独立之hepa或ulpa及空调送风机组而成为一较高级之洁净空间，其等级为10~1000级，高度在2.0米左右，覆盖面积约50m²以下，支柱可加装活动轮，可为弹性运用。 无尘洁净棚说明

*整体采用冷轧钢板喷塑、采用全不锈钢和铝合金等几种材料，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。

*采用可调风量系统，保证工作区风速处于理想状态。 *适用超净生产线，多人使用方便。

洁净棚相关参数说明：

用ffu支撑架结构件、防静电窗帘等可组装成多种尺寸的100-10万级的洁净室和洁净生产线。

洁净棚特点： 1、模块化、组装式结构设计，施工简便，可大大缩短在现场的施工时间；

2、相对于土建式洁净室，造价费用低； 3、适用于建造小面积的洁净区域。

注：接受客户非标定做，欢迎来电咨询！ 无尘洁净棚的维护保养及对洁净棚内员工要求：

1、定期擦拭层流送风单元ffu，无尘洁净棚内部，防静电帘，保持清洁。 2、定期更换高效过滤器后，应重新检测层流送风单元ffu技术参数达到要求后方可继续工作。换高效过滤器周期一般为一年半。 3、定期更换初效过滤器，无尘洁净棚安装在无尘室内初效过滤器三个月更换一次，如果安装在普通环境内一个月更换一次。 4、定期使用粒子计数器检测检测无尘洁净棚，确保无尘洁净棚内净化级别。

5、上班之前提前十分钟打开ffu开关，运行正常新风进入后，工作人员才可以开始工作。

6、在无尘洁净棚内工作人员必须戴防静电帽，穿防静电无尘衣，防静电无尘鞋。

7、不准带食品，日用品进入洁净棚。

8、无尘洁净棚内部工作人员不要乱动控制开关，高效过滤器，防静电门帘。