

TO60EW大泽6寸柴油机水泵扬程

产品名称	TO60EW大泽6寸柴油机水泵扬程
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO60EW 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TO60EW大泽6寸柴油机水泵扬程水泵也是有额定转速和功率的，转速可通过皮带轮直径比调整，选的泵功率要小于10马力，如果大于略大于10马力，也可以调整出口流量来改变泵的功率，否则柴油机会超负荷。在每次启动时为了减小柴油机启动力矩，要把水泵的出口阀关死，启动成功后，在逐渐打开。柴油水泵机组4寸水泵也就是指的水泵的进出口口径是4寸（内径100mm）、6寸水泵也就是指的水泵的进出口口径是6寸（内径150mm）、8寸水泵也就是指的水泵的进出口口径是8寸（内径200mm），10寸柴油机水泵指的是进出口采用10寸的管道，

TO60EW大泽6寸柴油机水泵扬程在准备首次启动柴油机水泵时，检查所有设备的安装情况，按下列要求进行启动：

- 1.从加油口向柴油机和水泵悬架内注入机油，并用油尺检查油位，符合要求高度。
- 2.从膨胀水箱向柴油机内加入冷却水，水位到2/3膨胀水箱高为宜。
- 3.在油箱内装入柴油，压动排气手压泵，让柴油通过过滤器进入机内。
- 4.连接水泵进出口管道及闸阀，关闭出水管路的闸阀，出口压力表和真空压力表。
- 5.向水泵及进水管灌水或真空引水，并排空内部空气。

6. 打开外循环冷却水阀门。

7.在进口阀门全开，出水阀门关闭情况下，起动柴油机水泵，当柴油机达到正常转速后再逐渐打开出水管路上的阀门，并调节到所需的工况柴油抽水泵车有哪些操作技巧。

型号： TO60EW

进水口直径：6寸

出水口直径：6寸

标准流量：150m³/h

流量：170m³/h

扬程：20M

吸程：8M

额定转速：3000rpm

耗油量：245g/kw.h

动力型号：ET1V90F(A级)

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

额定功率：7KW

使用燃料：柴油

冷却方式：强制风冷

机油容量：1.65L

油箱容积：20L

启动方式：手/电启动

运行时间：10-15h

净重：80公斤

外形尺寸：800*630*760MM