

# 巨力牌JX5-8多功能熔焊机 六档电动熔焊机9件套装

产品名称	巨力牌JX5-8多功能熔焊机 六档电动熔焊机9件套装
公司名称	莆田市秀屿区东峤林金统鞋服商行
价格	面议
规格参数	类型:其他 品牌:巨力牌
公司地址	中国
联系电话	暂无

## 产品详情

熔焊机熔化操作视频教程[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_xmze1odyxnzcy.html](http://v.youku.com/v_show/id_xmze1odyxnzcy.html)

六档电动熔焊套装-首饰工具-首饰器材-打金工具掌柜强烈推荐: (共9件): 六档熔焊机一台, 耐油红皮管2米, 中号火枪一把, 小号火枪一把, 耐火砖一块, 白钢大镊子一个, 赠送油漏一个, 硼砂一袋, 熔金小碗一个。

整机尺寸: 300\*210\*180mm

电源: 220v

汽油容量: 1市斤

最大功率: 30w

最高温度: 2000度

燃料: 白电油或者高纯97号汽油

常见问题: 因个别加油站卖的97号汽油有被渗水导致纯度不够, 93号汽油纯度也不够; 会出现以下几种原因: 火焰偏红, 油不耐用, 达不到熔化的温度。为能达到理想的熔化焊接效果, 建议使用白电油! 工作原理: 本机是经汽油为燃料, 由底压供气泵, 气化桶组成。先加入适量的汽油, 由"出气管"接通焊枪, 然后插入220伏电源指示灯亮时, 说明电源已通, 按你所需工作的风量打开相应开关及调节键, 可点燃焊枪头, 调整"火焰调节"产生兰色的火焰, 这时开始工作。

注意事项: 1: 气化桶内严禁加入氧气, 氢气, 煤气, 沼气。

2: 根据工作需要, 一次性汽油不得超过: 三泵0.4升=0.6市斤, 4泵0.5升=0.7市斤; 6泵0.7升=1市斤。但新加入足量的汽油要不长时间在内, 如全天无动或过夜。3: 加汽油时要小心倒入加油孔, 倒废油要从加油孔倒出, 不得渗入机体, 以免损坏件。

4: 当反复调整"火焰调节"和调压键都不产生火焰时, 应加入适量的汽油。5: 本机工作不能超过6小时, 如长时间工作应要两台轮流使用, 以免超负荷, 损坏机件。6: 当新加汽油火焰不集中, 红色时, 你适当调整"火焰调节", 可产生你满意的火焰。火焰温度可调到2000度以上。可焊多种塑料、铝锅、机器铜水箱、铝水箱、铝火锅、电子元件、铜管、浴缸、冰箱、陶瓷、胶鞋, 给脱瓷上釉, 玻璃瓶封口、加工金银首饰、修补平房漏雨、有机玻璃抛光 等功能

商品图片：所有东东都是用数码相机微距实物拍摄，图片要比实物大些，请亲们不要以为实物跟图片是一样大  
工测量尺寸，会有小小误差，请看清图片当中东东的尺寸大小描述，以此为准，以免不必要的误会  
，黑色为反光。由于店家的拍摄水平实在欠捧，实物比图片更漂亮

在线咨询

旺旺：确保双赢

qq：916307324手机：18760508722或者：1589209  
9272

本产品的加工定制是是，类型是其他，品牌是巨力牌，型号是JX5-8，电源电压是220（V），功率是30（W），规格是单机,9件套装