

## 保山西门子PLC模块代理商

产品名称	保山西门子PLC模块代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理商 德国:柏林
公司地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼
联系电话	18569700564 18569700564

## 产品详情

西门子()线缆有限公司公司服务及快递流程：《销售态度》：保证、诚信服务、及时到位！《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！《服务说明》：配送至各地含税（13%）含运费！《产品》：原装！@浔之漫智控技术（上海）有限公司河北省衡水市西门子ET200模块代理商

河北省衡水市西门子ET200模块代理商试方向对于一个闭环控制，如果反馈的方向不正确，后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能。这是伺服应该以一个较低的速度转动，这就是传说中的"零漂"。一般控制都会有零漂的指令或参数。使用这个指令或参数，看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制，检查模拟量接线及控制的参数设置。确认给出正数，电机正转，编码器计数;给出负数，电机反转，编码器计数减小。如果电机带有负载，行程有限，不要采用这种。不要

给过大的电压，建议在1V以下。如果方向不一致，可以修改控制卡或电机上的参数，使其一致。

## 操作步骤

具体顺序，请观看视频：“更换 BaseUnit 上的端子盒”

要更换 BaseUnit 上的端子盒，请按以下步骤操作：

1. 如果有，则断开 BaseUnit 上的电源电压。
2. 同时 I/O 模块\*部和底部的脱扣按钮，并将该模块从 BaseUnit 。
3. 断开 BaseUnit 上的接线。
4. 端子盒的脱扣按钮位于 BaseUnit 的下方。使用螺丝刀，向上方推入一个小开口。
5. 轻轻向上螺丝刀以松开端子盒的锁定装置，同时将端子盒向上 BaseUnit。
6. 从端子盒中取出编码元件（部件），并将其在\* 2 步中移除的 I/O 模块的编码元件（部件）中。

