

6千瓦柴油发电机操作规程

产品名称	6千瓦柴油发电机操作规程
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

6千瓦柴油发电机操作规程能否点火一般不能确定。应根据具体型号来考虑。即使使用相同的电控系统，有些车型也能点火。有些模型不能，主要取决于系统的控制策略。下面给出具体例子。

当长城型增压共轨柴油发电机系统燃油计量电磁阀出现故障时，发动机无法启动和运行。

当燃油计量比例电磁阀出现故障，如被卡住，打不开，导致高压燃油无法进入油轨时。

此类故障大多是由于燃油中存在杂质造成的。燃油计量比例阀可清洗；

燃油计量比例电磁阀与连接管路断开，导致无法控制燃油计量比例电磁阀。

因此，发动机熄火或无法启动。注：本车使用的燃油计量电磁阀为常闭状态。

大泽柴油机的共轨系统采用常开型，默认状态为全开。

6千瓦柴油发电机操作规程

型号：TO7600ET

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....
机器重量：102kg

外形尺寸：740*480*620（含轮子高度另加50mm）

6千瓦柴油发电机操作规程广泛应用于船舶、重型车辆、工程机械、铁路机车等行业。另外，长期使用可以帮助你习惯，但保养是后期使用中需要注意的。只有这样，才能延长整体的使用寿命。每次使用后要注意的是，仔细检查上面的电机单元是否有危险，并在使用前后用清水清洗干净。检查内部电池的使用情况，这也是保养的步。