

玻璃冷凝器 金顺化工设备 玻璃冷凝器规格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 玻璃冷凝器 金顺化工设备 玻璃冷凝器规格 |
| 公司名称 | 潍坊金顺化工设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊滨海经济开发区 |
| 联系电话 | 15762619088 15762619088 |

产品详情

冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主，其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时，其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏，泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。

冷凝器的降温，其中会有相变的存在，玻璃列管冷凝器，就是气相会变为液相，玻璃冷凝器，所以其进口和出口的大小是不一样的，一般是进口大出口小。并且，由于存在冷凝面，因此其折流板一般是采用左右形式的。如果冷凝器的散热量不够，玻璃冷凝器价格，玻璃列管冷凝器销售，玻璃冷凝器图片，那么则说明其出现了问题，这时就要检查冷凝器是否与主机相匹配，如果不匹配，那么应及时进行处理。

冷凝器温度偏低的原因及排除方法：1.冷却水进水温度偏低或冷却水流量太大。此时可以通过间歇启动冷却塔风机等方式提高冷却水进水温度；同时，玻璃冷凝器规格，可以通过开启冷却水旁通阀来减小冷却水流量。2.系统制冷剂泄露过多或充注量不足。处理方法：查处泄漏点，补漏后加足制冷剂。3.冷凝器压力表连接管弯曲、阻塞。所以，冷凝器压力表连接管不宜过长，避免因管子弯圈，制冷剂在连接管中凝结，引起阻塞。

冷凝器清洗应尽量避免压冷凝器翅面，风冷凝器周围应保证足够空间通风散热不能太阳光直射下工作;定期用压缩空气清除表面积灰清洗用压缩空气流量、压力不可太大，

壳管式水冷凝器清洗：关闭冷却水进出口打开未接管端盖端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布棍子清洗;清洗时应注意用力不可太大以免弄破内部铜管。

玻璃冷凝器-金顺化工设备-玻璃冷凝器规格由潍坊金顺化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊金顺化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备具有

竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，潍坊碳化硅换热设备，列管式碳化硅冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。