

南方水泵机械密封CDMF10-6F

产品名称	南方水泵机械密封CDMF10-6F
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	南方泵:Q=160 TD250-:H=80 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

??

三、南方水消防泵启、停泵操作步骤：

- 1、启泵后，检查电机的运转电流及水泵运转能否正常，若有异常应立刻停泵。
- 2、察看水泵出口的压力表，当压力表指针到达额定工作压力并稳定后，逐渐开启出口阀门，尽量使泵在额定状态下工作。
- 3、泵正常上水后，将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的地方。
- 4、察看阀组压力，清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右，泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持，可恰当调理泵出口及回流阀控制压力。
- 5、应经常检查泵和电机轴承的温度，温度不能超越75度，检查电机的工作电流应在正常范围内
- 6、停泵后，将一切阀门按阀门开、关状态表示图请求，恢复到正常状态。
- 7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的地方，翻开放气阀，让浮球总成复位，处于备战状态。
- 8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右，不可以正常出水，此时要立刻停泵，翻开放气阀让浮球总成复位后，重新启动。

四、南方泵泵的维护和保养：

- 1，进水管路必须高度密封.不能漏水、漏气；

- 2, 禁止泵在汽蚀状态下长期运行；
- 3, 禁止泵在大流量工况运行时.电机超电流长期运行；
- 4, 定时检查泵运行中的电机电流值.尽量使泵在设计工况范围内运行；
- 5, 泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；

南方水泵机械密封型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了好的模型，所以还具有高效节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏使用寿命长