

# 核酸检测实验室废水消毒设备

产品名称	核酸检测实验室废水消毒设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 设备材质:碳钢喷塑
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	18753650369 18753650369

## 产品详情

### 核酸检测实验室废水消毒设备

- 1、管道液位感应控制，设备实现管道有水自动运行，无水自动待机；
- 2、整个系统全自动运行、无需专人管理；
- 3、PLC全触摸控制屏，操作设置更简单，更不易烧屏；
- 4、无需土建水池、设备自带废水处理箱、节约成本；
- 5、臭氧氧化消毒杀菌、灭菌率高达99%、消毒更；
- 6、无须投加化学药剂、操作更安全卫生；

### 公司介绍

主DAO产品LY龙裕牌化学法二氧化氯发生器是我公司于国家ZHONG点高校\*合作的结晶，产品技术全DUO，品质优良。公司成立近十年来，精心致力于二氧化氯产品的开发研制，目前LY龙裕系列二氧化氯

发生器已拥有低温反应、高温反应、半自动化控制及全自动化控制等六大系列，百余个规格型号的产品，产品具有规格齐全，产物纯净、转化率高、操作方便，自动化程度高的特点。目前公司产品从手动、半自动到自动又到数字化，以及智能型全自动触摸屏远程电脑控制，达到了国内先进水平。到目前为止，我公司在全国各地已拥有大量成功的运行业绩，领域涉及饮用水、二次供水、游泳池水、医院废水、工业循环冷却水、废水处理厂、中水等用户，遍及国内多个省市并得到普遍好评和肯定。经过近几年的发展，龙裕公司技术不断更新，多样化生产经营，开发了一体化净水处理设备、一体化废水处理设备等多种水处理杀菌消毒设备，在涉水杀菌消毒领域积累了丰富的实践经验，现已成为具有一定规模和技术实力的公司。公司管理制度完善、机构健全、技术力量雄厚、资质证书齐全、经营运作规范，培养了一批优秀的科研技术及管理人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务，并能根据用户的用水条件，可代为制定适宜的水处理设备及设备方案，做到经济实用，优质高效。潍坊龙裕环保水处理设备有限公司以“信义第一，用户至上”为宗旨，以净化人类生活环境、推动我国环保事业的发展为己任，坚持以高科技开发为动力，力争把我公司发展成为国内一流的环保企业。

设备详细说明：

### (一)结构特点及工作原理

设备特点：

- 1、管道液位感应控制，设备实现管道有水自动运行，无水自动待机；
- 2、整个系统全自动运行、无需专人管理；

3、PLC全触摸控制屏，操作设置更简单，更不易烧屏；

4、无需土建水池、设备自带废水处理箱、节约成本；

5、臭氧氧化消毒杀菌、灭菌率高达99%、消毒更；

6、无须投加化学药剂、操作更安全卫生；

工作原理：

臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和\*\*\*迅速灭活。臭氧以电解

空气为原料,对健康机构废水中含有的病源性微生物、细菌、\*\*\*等杀灭率较高。

龙裕医院废水处理设备处理废水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。整套设备全自动

运行，无需人员管理维护。

核酸检测实验室废水消毒设备

执行标准：

其他地区：《国家健康机构废水排放标准预处理标准》（GB18466-2005）相关标准

## 设备安装

安装条件 1.设备应安装在室内好避免阳光直射，设备工作温度环境要求不低于0 。

2.安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。

3.设备间地面尽可能铺设水泥地面或贴地砖（务必找平地面）。

## 安装程序及注意事项

### 1. 安装程序

因设备在出厂之前已经组装好，安装时只需选好位置，将进出水管路对接好即可。

### 2. 安装注意事项

设备安装位置一般应选择离水源近，且操作比较方便的位置。安装时应注意留出一定的检修空间，以方便维护。

对于出厂时已装好的部件，开箱后应重新检查，对于松动的部件要拧紧。

## 使用及操作

## 使用前的准备和检查

- 1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。
- 2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。
- 3、严禁空机\*运行。

## 设备运行使用

- 1、将设备进水、出水管路连接好，接入AC220V电源；
2. 首先启动设备进入操作系统界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、消毒泵。

自动控制状态：设备受液位信号控制，当检测到来水信号时设备启动运行，当来水信号取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备\*受所设置时间控制，间歇式启动停止。

- 3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
- 4、引水添加完成后方可运行；

5、设备安装参照安装图进行安装；

注意事项：

1..设备应安装在室内好避免阳光直射，设备工作温度环境要求不低于0 。

2.设备运行时一定要保证电压稳定。

3.自吸泵通电前必须加引水，不能空转，空转易造成损坏。

4.关机停用时，应在所有设备停止运作后关闭设备自带电源开关。

5.设备运行时应定期检查，发现异常状况及时处理。