

恩德斯豪斯E+H 压力变送器/蒸汽用 PMP51-AA11IA1FGAACJA1 正品

产品名称	恩德斯豪斯E+H 压力变送器/蒸汽用 PMP51-AA11IA1FGAACJA1 正品
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	6200.00/件
规格参数	品牌:恩德斯豪斯E+H 型号:PMP51-AA11IA1FGAACJ 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

绝压与表压Cerabar

PMP51数字式压力变送器采用焊接式金属传感器，适用于气体、蒸汽和和液体。产品规格参数测量精度

0.15%铂金型：0.075%

过程温度

-40...125 ° C(-40...275 ° F)

压力测量范围

1...400bar(15...6000psi)

过程压力（绝压）/最大过压限定值

600bar (9000psi)

主要接液部件

316L

最大测量距离

4000m (13.123ft) H2O

过程膜片的材质

316L、AlloyC合金、钽、铱>金

传感器

400 mbar...400 bar(15...6000 psi)表压/绝压

应用领域

Cerabar PMP51数字式压力变送器采用金属膜片，主要用于过程工业和卫生行业液体或气体的压力、液位、体积和质量测量。PMP51专为高压测量场合设计，最高工作压力可达400bar。量程可调，快速设定功能节省成本和时间。符合IEC61508和IEC 61511标准，满足SIL2功能安全要求。

单腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳

过程链接：螺纹，法兰或卫生型连接

温度范围：-40 至 +130 ° C (-40 至 +266 ° F), 150 ° C (302 ° F) 可用1小时

压力范围：+400mbar 至 +400bar (+15 至 +6,000psi)

精度误差：±0.1%，"铂金版" ±0.075%

国际防爆保护认证，SIL，卫生型认证，船级认证

优势

即使在过程温度变化的工况下，仍能进行精确的测量

优良的重复性和长期的稳定性

过程压力监测适用于SIL2标准，获得IEC 61508和IEC 61511认证

模块化设计，测量差压、静压和压力 (Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M)。如可更换的显示模块和主电子模块。

简单安全的菜单引导式操作模式：可使用现场显示模块进行操作；或通过4-20 mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus通讯方式远程操作。

E+H相关型号：

E+H压力变送器 PMP51-AA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BC11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BD11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BE11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BG11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-B111IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-B211IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CB11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CC11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CD11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-C111IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FB11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FC11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-F111IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-I111IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA11IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-UC11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-UD11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-UE11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-UG11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-UR11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-U111IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-8A11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-8B11IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-AA21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-BA21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-BB21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-BC21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-BD21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-BE21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-BG21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-B121IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-B221IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-CA21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-CB21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-CC21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-CD21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-C121IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-FA21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-FB21IA1FGAACJA1
E+H压力变送器 PMP51-FC21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-F121IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-I121IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-U121IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B21IA1FGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BC12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BD12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BE12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BG12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CC12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CD12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FC12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B12IA1HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BC22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BD22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BE22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-BG22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CC22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-CD22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FC22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B22JA11HGAACJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BC11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BD11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BE11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BG11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-B111IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-B211IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CC11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CD11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-C111IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FC11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-F111IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-I111IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-U111IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B11IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BC21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BD21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BE21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BG21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-B121IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-B221IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CC21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CD21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-C121IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FC21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-F121IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-I121IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-U121IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B21IA1FGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-BC12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-BD12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-BE12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-BG12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-CA12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-CB12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-CC12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-CD12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-FA12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-FB12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-FC12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-FD12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-GR12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-IA12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-IB12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-ID12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-IE12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-MA12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-MB12IA1HGBAEJA1
E+H压力变送器 PMP51-NA12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B12IA1HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BC22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BD22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BE22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-BG22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CC22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-CD22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FC22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-FD22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-GR22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-ID22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-IE22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-MA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-MB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-NB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UA22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UB22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UC22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UD22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UE22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UG22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-UR22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8A22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-8B22JA11HGBAEJA1

E+H压力变送器 PMP51-AA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BC11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BD11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BE11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BG11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B111IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B211IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CC11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CD11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-C111IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FC11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FD11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-F111IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-GR11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-ID11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IE11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-I111IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-MA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-NB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UA11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UB11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UC11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UD11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UE11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UG11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UR11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-U111IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-8A11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-8B11IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-AA21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BA21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BB21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BC21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BD21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BE21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BG21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B121IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B221IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CA21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CB21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CC21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CD21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-C121IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA21IA1FGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-FC21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-FD21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-F121IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-GR21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-IA21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-IB21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-ID21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-IE21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-I121IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-MA21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-MB21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-NA21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-NB21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UA21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UB21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UC21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UD21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UE21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UG21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-UR21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-U121IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-8A21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-8B21IA1FGAACJB1
E+H压力变送器 PMP51-AA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BC12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BD12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BE12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BG12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CC12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CD12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FC12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FD12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-GR12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-ID12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IE12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-MA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-NB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UA12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UB12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UC12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UD12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UE12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UG12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UR12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-8A12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-8B12IA1HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-AA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BC22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BD22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BE22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-BG22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CC22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-CD22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FC22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-FD22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-GR22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-ID22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-IE22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-MA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-NB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UA22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UB22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UC22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UD22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UE22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UG22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-UR22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-8A22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-8B22JA11HGAACJB1

E+H压力变送器 PMP51-AA11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BA11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BB11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BC11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BD11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BE11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BG11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-B111IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-B211IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CA11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CB11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CC11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CD11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-C111IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FC11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FD11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-F111IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-GR11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IA11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IB11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-ID11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IE11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-I111IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MA11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB11IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-NB11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UA11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UB11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UC11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UD11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UE11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UG11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-UR11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-U111IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-8A11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-8B11IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-AA21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BA21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BB21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BC21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BD21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BE21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BG21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-B121IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-B221IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CA21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CB21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CC21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CD21IA1FGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-C121IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FC21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FD21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-F121IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-GR21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IA21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IB21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-ID21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IE21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-I121IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MA21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NB21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UA21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UB21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UC21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UD21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UE21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UG21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UR21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-U121IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-8A21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-8B21IA1FGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-AA12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BA12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BB12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BC12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BD12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BE12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-BG12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CA12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CB12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CC12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-CD12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-FA12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-FB12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-FC12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-FD12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-GR12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-IA12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-IB12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-ID12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-IE12IA1HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGBAEJB1
E+H压力变送器 PMP51-MA12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NB12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UA12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UB12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UC12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UD12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UE12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UG12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UR12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-8A12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-8B12IA1HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-AA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BC22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BD22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BE22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-BG22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-B122JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-B222JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CC22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-CD22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-C122JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FC22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-FD22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-F122JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-GR22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-ID22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-IE22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-I122JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-MB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-NB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UA22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UB22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UC22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UD22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UE22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UG22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-UR22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-U122JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-8A22JA11HGBAEJB1

E+H压力变送器 PMP51-8B22JA11HGBAEJB1