

干式吸砂机 诚信商家推荐高胜达 干式吸砂机厂家

产品名称	干式吸砂机 诚信商家推荐高胜达 干式吸砂机厂家
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

开机前检查皮带是否松动，发现松动时立即调整。

4

设备开启前，

检查各轴承的润滑状况，

如果缺油操作者及时添加；

发现轴承损

坏立即通知维修人员。

5

设备开启前，检查空气压力是否达到规定的压力值（

0.5-0.7MPA

）

，压力过高

或过低时严禁开机作业。

开机前检查皮带是否松动，干式吸砂机厂家，发现松动时立即调整。

4

设备开启前，

检查各轴承的润滑状况，

如果缺油操作者及时添加；

发现轴承损

坏立即通知维修人员。

5

设备开启前，检查空气压力是否达到规定的压力值（

0.5-0.7MPA

）

，压力过高

或过低时严禁开机作业。

闭合主电源开关时，观察电压是否正常，电压存在异常时严禁开机。 14

设备运行时，如有异常声音立即停机检查。

15控制电路闭合后，检查脉冲喷吹阀动作是否正常，存在异常时立即通知维修人员。 16

按下启动按钮，检查电动机和真空泵转向，如转向错误立即停机调整。 17 启动后，检查自动除尘器组自动防灰阀是否自动关闭；自动卸荷阀在15秒钟后是否关闭。存在异常时立即停机检查。

喷砂机在离心风机产生的负压吸引下，粉尘与气体的混合物从除尘器的入口有效进入除尘器，当混合物到达滤芯时，气体穿过滤芯表面进入风机入口，粉尘附着于滤芯表面，从而与气体分离。除尘箱配有自动脉冲控制器，每个滤芯都配制一根反吹器和一个脉冲电磁阀，在机器工作时脉冲控制器发出脉冲信号通过电磁阀依次对各个滤芯反吹，干式吸砂机视频，使滤芯表面的粉尘脱落，干式吸砂机，进入集尘箱

喷砂机在离心风机产生的负压吸引下，粉尘与气体的混合物从除尘器的入口有效进入除尘器，当混合物到达滤芯时，螺旋干式吸砂机，气体穿过滤芯表面进入风机入口，粉尘附着于滤芯表面，从而与气体分离。除尘箱配有自动脉冲控制器，每个滤芯都配制一根反吹器和一个脉冲电磁阀，在机器工作时脉冲控制器发出脉冲信号通过电磁阀依次对各个滤芯反吹，使滤芯表面的粉尘脱落，进入集尘箱

干式吸砂机-诚信商家推荐高胜达-干式吸砂机厂家由山东临朐高胜达机械厂提供。“消失模铸造设备,V法铸造设备,真空设备,磁电设备,砂处理系统”选择山东临朐高胜达机械厂，公司位于：山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园，多年来，山东高胜达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东高胜达机械期待成为您的长期合作伙伴！