

江苏常州发电机出租公司

产品名称	江苏常州发电机出租公司
公司名称	山东极速达电力装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大型发电机 型号:100kw-2000w 产地:极速达电力装备有限公司
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼办事处卫育路南首路东鼎舜花园小区C区2栋204室
联系电话	18851634440 15206647016

产品详情

开机前检查：检查机油、柴油、冷却水、电池液是否均在规范范围位置，电瓶是否接好，发电机组送电开关是否在关闭状态（OFF）。根据情况，选择400KW或800KW发电机组。

2、机组启动：启用400KW沃尔沃发电机组——a\对发电机输电转换柜进行切换至400KW档。启动发电机组前，先合上电瓶电源开关，再采用钥匙开启发电机控制仪点火开关，按启动按钮2~3秒即可启动，如次没有启动需隔2分钟再进行启动。b\发电机组启动，预热3~5分钟。注意查看发电机控制仪故障显示灯有无异常，水温、油压指示是否正常；检查机组有无异常噪声及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，如有异常，作相应整改处理。c\机组预热完毕、一切正常后，合启400KW发电机组送电开关进行送电，检查发电机配电柜的仪表指示是否正常。

800KW康明斯发电机组——a\对发电机输电转换柜进行切换至800KW档。启动发电机组前，应按下发电机控制仪“复位”按钮，并按启动按钮2-3秒即可启动，如次没有启动需隔2分钟再进行启动。b\发电机组启动，预热3~5分钟，注意查看发电机控制仪显示频率、转速是否正常，检查机组有无异常噪声及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，如有异常，作相应整改处理。c\机组预热完毕、一切正常后，合启800KW发电机组送电开关进行送电，检查发电机配电柜的仪表指示是否正常。

3、送电：进入配电室，对市电与自发电转换真空开关进行切换，投入自发电供电。每隔15分钟检查发电机组运行情况。

4、停机：停机时应先卸发电机负载，即对市电与自发电转换真空开关进行切换，恢复市电供电。停400KW发电机组——断开400KW发电机组送电开关，空载运行3~5分钟，用钥匙关闭发电机控制仪点火开关——停机，并断开电瓶电源开关。