

# E+H压力变送器 PMP55-AA11IA1FGAACJB1A

## PMP55-BA32QC1FDBCPJA1A

产品名称	E+H压力变送器 PMP55-AA11IA1FGAACJB1A PMP55-BA32QC1FDBCPJA1A
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:E+H 型号:PMP55-BA32QC1FDBCPJA 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

### 产品详情

## 绝压与表压Cerabar PMP55

采用全焊接式膜片密封的数字式压力变送器，适用于气体、蒸汽和液体测量产品规格参数测量精度

0.15%铂金型：0.075%

过程温度

-70...400 °C(-94...752 °F)

压力测量范围

1...400bar(15...6000psi)

过程压力（绝压）/最大过压限定值

600bar (9000psi)

主要接液部件

316LAlloyC合金Montel钽铈

## 最大测量距离

4000m (13.123ft) H2O

## 过程膜片的材质

316L、AlloyC合金、钽、PTFE、铱>金

## 传感器

400 mbar...400 bar(15...6000 psi)表压/绝压

## 相关型号：

E+H压力变送器 PMP55-AA11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BA11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BB11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BC11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BD11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BE11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BG11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-B111IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-B211IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-CA11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-CB11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-CC11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-CD11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-C111IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-FA11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-FB11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-FC11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-FDC11IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-F111IA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-GR11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IA11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I111IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MA11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA11IA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB11IA1FGAACJB1A  
  
E+H压力变送器 PMP55-AA21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BC21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BG21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B121JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B121JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CA21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CB21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CC21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CD21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-C121JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FA21JA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-FB21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FC21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FDC21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-F121JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-GR21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IA21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I121JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MA21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA21JA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB21JA1FGAACJB1A  
  
E+H压力变送器 PMP55-AA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BC32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BG32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B132QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B232QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CB32QA1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-CC32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CD32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-C132QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FB32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FC32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FDC32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-F132QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-GR32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I132QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA32QA1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB32QA1FGAACJB1A  
  
E+H压力变送器 PMP55-AA11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BC11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BG11IB1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-B111IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B211IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CA11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CC11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CD11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-C111IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FA11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FC11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FDC11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-F111IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-GR11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I111IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MA11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB11IB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-AA21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB21JB1AFGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-BC21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BG21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B121JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B121JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CA21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CB21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CC21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CD21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-C121JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FA21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FB21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FC21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FDC21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-F121JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-GR21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I121JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MA21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA21JB1AFGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB21JB1AFGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-AA32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BC32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BG32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B132QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B232QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CA32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CB32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CC32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CD32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-C132QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FA32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FB32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FC32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FDC32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-F132QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-GR32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IB32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I132QB1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-MA32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA32QB1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB32QB1FGAACJB1A  
  
E+H压力变送器 PMP55-AA11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BC11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BG11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B111IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-B211IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CA11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CB11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CC11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-CD11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-C111IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FA11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FB11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FC11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-FDC11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-F111IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-GR11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IC11IC1FGAACJB1A

E+H压力变送器 PMP55-IC11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-ID11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-IE11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-I111IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MA11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-MB11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NA11IC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-NB11IC1FGAACJB1A  
  
E+H压力变送器 PMP55-AA21JC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BA21JC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BB21JC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BC21JC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BD21JC1FGAACJB1A  
E+H压力变送器 PMP55-BE21JC1FGAACJB1A