

# 博爱县静音柴油发电机租赁出租

产品名称	博爱县静音柴油发电机租赁出租
公司名称	帆创机电设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:康明斯 大宇 道依茨 潍柴等名牌 型号:100—3000千瓦 产地:发电机租赁出租全国均有办事处
公司地址	各地均有办事处（注册地址）
联系电话	18365740755 18365740755

## 产品详情

帆创机电设备有限公司柴油发电机组的自动化有两种说法,一种是自动切换,也就是自动化加自动切换,不需人工操作,但必须使用自动化控制模块的基础上还应该加做一套自动转换开关柜才能实现.它是在当市电停电后,柴油发电机组自动检测到信号后自动开机发电,然后自动合闸.当市电来电后,自动分闸,自动停机,并回到初使状态,等待下一次的启动。发电机出租租赁

而自启动柴油发电机组是不一样的.它只需要一个自动化控制模块就行,当检测到市电停电后,柴油发电机组会自动启动,人工去合闸.当市电来电后,柴油发电机组只是自动停机,但不会自动分闸,也是需要人工去操作的这两种自动化的相当很多,请各位朋友在选择自动化发电机组时搞清楚,自己到底是需要哪种自动化,以免浪费.其实,一般的只有消防备用的柴油发电机组才需要全自动化功能,而一般情况下只需要自启动柴油发电机组即可。人们总是对陌生人很宽容,对熟悉的人很挑剔。

自启动与自动切换柴油发电机组的区别如下：

发电机出租租赁中心（欢迎您），身上事少自然苦少；口中言少自然祸少；腹中食少自然病少；心中欲少自然忧少。我们在选择自动化发电机组的时候要注意选择，它有自启动和自动切换两种，他们之间有什么区别呢，柴油发电机组出租公司我们来看一下。

柴油发电机组的自动化有两种说法,一种是自动切换,也就是自动化加自动切换,不需人工操作,但必须使用自动化控制模块的基础上还应该加做一套自动转换开关柜才能实现.它是在当市电停电后,柴油发电机组自动检测到信号后自动开机发电,然后自动合闸.当市电来电后,自动分闸,自动停机,并回到初使状态,等待下一次的启动。

自启动与自动切换柴油发电机组的区别如下：

