

质量蜂窝煤球机 民用蜂窝煤球机价格

产品名称	质量蜂窝煤球机 民用蜂窝煤球机价格
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:型焦设备 品牌:龙阳
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

产品详情

郑州龙阳重型机械（集团）公司

国企质量 国企信誉

蜂窝煤球机技术参数

煤球机说明

煤球机以粉碎好的煤作原料，通过搅拌，冲压成一定形状蜂窝煤的成型蜂窝煤机设备。蜂窝煤球机可以方便的调换摸具后生产从直径90mm、100mm、110mm、115mm、125mm、150mm、180mm、200mm、220mm等不同规格的煤球,另外煤球机可以通过更换不同形状的摸具例如：圆柱形，方框形等的煤球，使蜂窝煤球机的功能大大拓展，使该蜂窝煤机成为创业者的理想煤球机产品 一、蜂窝煤机的构造和原理

该机结构简单，分为机体、转动、进料、冲压、输送五部分。各部分相互配合，运转协调、平稳。

- 1、 机体部分：由台板，机座组成，开成机器的骨架实体。
- 2、 传动部分：由电机、皮带轮、齿轮、传动轴等部件构成。电机通过皮带轮使齿轮轴转动并通过两个齿轮传给传动轴，又通过一对伞齿轮和转动轴带动拨盘，拨盘拨转给四孔盘运动。
- 3、 进料部分：由转轴、料斗、搅拌器组成，它由轴向齿轮拨动搅拌机，将煤搅匀并装入模筒。
- 4、 冲压部分主要有四根滑杆、滑梁、冲杆、冲杆座、冲头、活动压盘、活动模底、弹簧构成。当机器转动由两齿轮转动通过拉杆带动滑梁，冲头下行时，迫使冲头下移，活动盘上移弹簧紧缩，把煤压成

型并把煤冲成，成型煤的松实，由弹簧压紧活动压盘，把煤压紧所决定。

5、 输送部分是由输送架、皮带轮、支架和输送带组成。输送带随机转动把成型煤送出机体，输送架上的可调螺丝可调整输送带的松紧。

二、 安装、试车

1、 先将机器校平，牢固地固定在水泥基础上。

2、 清洗机器上的油污和杂物，将各传动，运动部位加注润滑油。

3、 检查各部位螺钉是否松动。

4、 调整拨转，冲压等各部分的位置度和间隙，调整好用手盘动皮带轮，各运转部位应运转自如。

5、 主机皮带轮转向为顺时针正转。严禁倒转，开机前就去掉三角带试电机转向，电动机转向与转动大轮的转向一致方可装上三角带试机。

6、 试机时首先用点动法使电机作脉冲转动，如无其它噪音，运转正常时方可开车。严禁重车起动，待机器运转正常后方可投料生产。

7、 本公司代培技术人员，协助安装，在合同签订期内产品实行三包。

三、 操作

1、 开车前，首先要检查机器紧固件是否松动，机体上是否有杂质，用手扳动大轮看冲头是否准确进入，模筒与模底孔对正。

2、 各转动部位，轴承要定期定时加油。

3、 开机后要注意勤听机口腔无杂音和其它异常现象。如发现异常现象应立即停车维修。

4、 如冲头卡死，应立即切断电源，待机停稳后将冲头和模筒中的积煤清除后重新开车，机器运转中严禁用手取杂物，以免发生事故

蜂窝煤球机参数

蜂窝煤机型号	蜂窝煤机xfm125	蜂窝煤机xfm83	蜂窝煤机fm220	蜂窝煤机fmj102	蜂窝煤机fmj-120
蜂窝煤机成型高度（毫米）	70-100	70-90	75-90	70-80	70-80
蜂窝煤机冲压次数（次/分）	48	48	35	45	48
蜂窝煤机料斗数（个）	1	1	1	1	1

蜂窝煤机电机功率（千瓦）	7.5	7.5	11	4.5	7.5
蜂窝煤机整机重量（公斤）	1600	1800	3800	1100	1400
蜂窝煤机成型煤规格（毫米）	100 × 75 125 × 75	150 × 90 × 90	140 220 × 90 200 × 90	100 × 75 120 × 75	120 × 75 100 × 75

电话：0371-86007070

传真：037186007070

手机：15981974608 15981973408

网址：www.zzlyzx.cn www.zzlongyang.com

邮箱：727262253@qq.com

本产品的加工定制是是，种类是型焦设备，品牌是龙阳，型号是100，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸是100（mm），重量是1600（Kg），属性是100