

千斤顶开关公司 千斤顶开关 无锡康泰

产品名称	千斤顶开关公司 千斤顶开关 无锡康泰
公司名称	无锡康泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号
联系电话	18961786601 18961786601

产品详情

千斤顶开关漏气：所有的液压千斤顶液压元件及密封部件都有严格的尺寸公差、表面处超差，例如：密封槽深度或宽度、油缸的活塞半径、德国EM、马沙达、BMB千斤顶、装密封圈的孔尺寸超差或因加工问题而造成失圆、本身有毛刺或有洼点、镀铬脱落等，密封件就会有划伤、变形、压死或压不实等现象发生使其失去密封功能。

装配前应对零件进行仔细检查，千斤顶开关报价，装配时应将零件蘸少许液压油，轻轻压入，清洗时应应用柴油，特别是密封圈、防尘圈、O形圈等橡胶元件，千斤顶开关，如果用则使其易老化失去原有弹性，从而失去密封机能。液压元件在装配中应野蛮操作，如果过度用力将使零件产生变形，特别是用铜棒等敲打缸体、密封法兰等。

根据管道参数选择电磁阀的：通径规格（即DN）、接口方式

- 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径（DN）尺寸。
- 2、接口方式，千斤顶开关生产商，一般>DN50要选择法兰接口， DN50则可根据用户需要自由选择。

根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

- 1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。
- 2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

若重物的顶升高度需超千斤顶额定高度时，需先在千斤顶顶起的重物下垫好枕木，降下千斤顶，垫高其底部，重复顶升，直至需要的起升高度。千斤顶不可作为支承设备。如需长时间支承，应在重物下方增加支承部分，以保证千斤顶不受损坏。若顶升重物一端只用一台千斤顶时，则应将千斤顶放置在重物的对称轴线上，并使千斤顶底座长的方向和重物易倾倒的方向一致。若重物一端使用两台千斤顶时，其底座的方向应略呈八字形对称放置于重物对称轴线两侧。

千斤顶开关公司-千斤顶开关-无锡康泰(查看)由无锡康泰电子有限公司提供。无锡康泰电子有限公司是从事“电动千斤顶,房车用三脚架,房车支撑架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。