

黄山发电机 发电车 ups不间断电源出租租赁

产品名称	黄山发电机 发电车 ups不间断电源出租租赁
公司名称	山东坤速电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:发电机出租 型号:50KW-8000KW 产地:坤速电力设备有限公司
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处卫育南路 鼎舜花园C区2号楼4号商铺201室
联系电话	19963587773 19963587773

产品详情

柴油发电机组出租租赁服务适用范围: : 配电室抢修工程发电、工程缺电、工厂厂房停电、酒店宾馆临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、建筑工程发电等发电机电压{220/380},赫兹{50}, 功率;50KW 100KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW 1200KW 1340KW 1500KW 1800KW,普通型,静音型,移动型,车载型均有, 品牌;大宇,康明斯,沃尔沃,卡特,鼎新等。1.发电机组租赁方案:我司租赁工程师接收到用户信息之后会为用户量身制定较合理的用电方案,必要时会派技术工程师到现场核算负载,再给出较经济的方案

本地发电机出租 24小时全天候服务

1、机房操作人员应遵守安全操作规程,穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确;

2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好;

3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可启动;

- 4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
- 5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 7、检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 8、打开打气泵的排污阀；
- 9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；
- 10、将励磁电阻置于Zui大的电阻位置，并将送电开关断开。