

节能塑料干燥机75kg塑料颗粒干燥双层不锈钢料斗烘干桶注塑辅机

产品名称	节能塑料干燥机75kg塑料颗粒干燥双层不锈钢料斗烘干桶注塑辅机
公司名称	青岛你我帮贸易有限公司
价格	7330.00/件
规格参数	品牌:安捷能 规格:75KG 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市北外环路287号跨境电子商务综合试验区胶州产业园1007室
联系电话	18854289373

产品详情

塑料干燥机使用之前，要进行仔细的设备检查，以确保设备完好无损，并且没有异常情况。特别要检查电源线是否破裂，接口是否稳定。同时，在使用塑料干燥机时，确保环境情况，并保持良好的通风。此外，还需要检查塑料原料的含水率，以确保符合要求。

塑料干燥机开机的操作流程：

1. 接通电源：将塑料干燥机插头插入电源插座，打开电源开关。当听到机器发出低噪音的声音时，表示设备已经开始工作。

2. 预热操作：在开启干燥机之前，需要进行预热操作，让设备升温到设定温度。通常需要15-20分钟左右。

3. 设置温度和时间：将设备设置到所需的温度和时间，但注意不要超过设备的使用温度和时间。

4. 投料：待设备温度升至所需温度后，将需要干燥的塑料原料放入设备中。在投料时要注意不要过分填充，否则会影响干燥效果。

5. 关闭设备：干燥结束后将设备电源开关关闭，待设备冷却后拔掉插头。

塑料干燥机可以直接替换普通料斗，相对于普通料斗，小编介绍的是一种整体材料使用不锈钢材质，硬度高的塑料干燥机，可以抗腐蚀、抗老化等等，不会出现因锈蚀造成的原料污染，也同时增加了使用寿命。

设备整机带有保温层，加热管加热快，保温效果更好，优化进风量等等优势，因此塑料干燥机具有更好的节能省电优势。