

抹墙粉墙机 抹墙抹灰机 抹灰机价格

产品名称	抹墙粉墙机 抹墙抹灰机 抹灰机价格
公司名称	任县宏栋机械厂
价格	面议
规格参数	装修机械类型: 品牌:科源 型号:KY-800
公司地址	任县邢湾镇孙庄村60号
联系电话	03197588395 13613193480

产品详情

2013最新款全自动粉墙机，效果更高，速度跟快，操作更加简便！粉墙师傅的好帮手！

型号	hy-2013b
抹灰厚度	2mm--25mm
抹灰高度	5米以下
抹灰效率	450平方米/8小时
外形	800x650x500mm
电压	380v/220v
功率	2.2kw
整机重量	100kg

一、 自主创新

抹墙机市场巨大，值得我们花巨资，投入大量的人力，精力来研发它。我们要成为国内最大的抹墙机制造基地，产品必须最先进、最好用。到顶、到边，使用方便，就是我们研发抹墙机的指导思想。机器从简单到复杂，从复杂到尽可能简单，经历了上千次的改动，上千次的实验，终于研制出ky-800抹墙机。

二、 机器运行方式

- 1、向前、向上输送灰的方式
- 2、可以改变角度的抹板
- 3、利用可以伸缩的立杆，顶顶、顶地的方式

三、适用范围：

该机是居民楼、办公楼、地面硬化的民房室内立墙抹灰的理想设备。

可抹得墙体有：水泥墙、砖混墙、空心墙、轻体砖墙、免烧砖墙等。

适用的灰有：白沙灰、石粉、水泥粉、发泡沙浆、干粉沙浆、石膏等。

抹灰厚度3cm以下，抹墙高度5m以下都可以使用。

四、功能、特点

1、新款机型去除了输送带送灰的方式，改为挡灰板斜度送灰模式。可以完全体现抹灰机的快速移动，快速定位，进出窄门口方便快捷。施工可以完全抹到顶（1毫米也不留），这是其他任何厂家都做不到的。机器可以在任何位置手控停止或供灰，实现了窗口上下，门口以上的抹灰，门窗上至少要有50cm的距离、也可以断续送灰减少上升途中的落地灰。

2、利用可以改变角度的抹板，上升大角度抹墙，下降小角度连削带压光，实现了原地下机，只有这样才能保证抹出的墙面竖直零误差且完全抹到顶，而其他厂家距顶都有50cm不能抹，死抹板、机械必须放松固定离开墙面才能下来（这样做危险）。无法保证已抹墙面的平整光滑，而可以改变角度的抹板是我公司独创。

3、利用液压伸缩杆，顶顶、顶地的方式，可以在十秒钟内固定好机器，而且底盘不受力，移动机器只需像放千斤顶一样放开，主杆靠自重下来，底脚自动提起，这种方式是最快、最牢固的。其他厂家是做不到的。

4、抹板宽度按照套房门口（80cm）设计，比机身宽3cm可以自由出入里外屋，阴阳角完全到位，其他厂家无法做到。

5、抹板背后装配有两个微型振动器，您没有必要在担心空鼓和抓墙力。

6、本机装配经过密封的万向轮，可以轻松移动到你想去的任何地方。

7、完全模仿人工的巧妙设计。

抹板与墙体形成抹灰角度，抹板背后有两个震动器，上升时震动器自动开启，输送带源源不断的将灰送进抹口，距顶45cm输送带自动停止供灰，因为通过计算，抹口的灰已经足够抹到顶，抹板自动改变角度，到顶自动或手动下来，到底自动停机。

五、安全的保护设计

1抹板未改成抹灰角度前，点启动开关机器不启动，避免刮坏抹板。

2、启动时如果电机反转，机器会自动切断电源，保护钢丝绳不盘乱，将倒顺开关换相即可。

3、机器下降卡机会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。

4、钢丝绳暴露在外，发现毛糙就要及时更换，如果有断绳，机器以非正常速度下降20cm就会卡住。

5、所有的活动联接及紧固丝都经过防锈处理，所有轴承都经过多层密封处理，所有的配件都来自国内最好的企业。努力打造最适用、效率最高、质量最好，全球最先进的机械。

6机器设计的前头重，即使液压油松动也不会向后倒。

六、方便的更换设计

1.在通电的状态下，只要用手提两根钢丝绳就会腿绳，不提不送，直至腿尽卷扬机，方便换绳及不同高度的房间安装立杆。

2.机器统一模具制作，所有的配件都可以互换通配。

七、使用说明

1、使用前、要提前一天阴墙，阴透最好。不吸水的墙面不要阴墙，如水泥墙。

2、使用前墙体要先打点或钉钉子。做法1、底部距地面18cm处，两米一个点，顶部80cm一个点，这样的做法优点是一个人就可以操作，而且误差为零，速度快。做法2、底部距地面18cm处打点，两米一个，中部两米一个，两个人操作，一人手持配套方管贴在中部点上，另一人将支子放在方管与立杆之间，这样的做法竖直为零误差，横平2mm以内。

3、出厂前机器已经进行平整度的调整并锁死，没有误差就不要调整。

4、先将机器固定在室内进行空运行一次。

5、将底方管贴放在已打好的点上，将机器推至墙体，使底盘触角紧贴方管，天梁顶丝爬顶部点上或另一人手拿方管贴中部点上，操作员将支子放在立杆与方管之间，踩紧液压即可。从移机到固定的这个过程、做法2只需10秒、做法1更快。

6、将灰斗和抹口填满，注意两根立杆周围禁止填灰，填灰多少根据房间的高低与抹墙厚度而定，一般2.85米抹墙，厚度2cm一斗灰够用，中途无须加灰。

7、如果点启动开关、电机在1秒内自动停止，说明电机反转、将倒顺开关换相即可。

8、点启动按钮，抹灰跟震动器同时开启，在上升途中可以手控输送带采取断续送灰的方式，以减少落地灰，距顶50cm时，停止供灰，抹板自动改变角度，到顶自动停机或自动下来，振动自动停，如果缺灰机器会提前停机或下来，如果下降卡机，机械灰自动切断电源，以保护钢丝绳不盘乱，机械到底会自动停机。从a至b一个作业周期只要2分钟到2.5分钟。

八、清洗与保养

一、清洗保养很重要，彻底的清洗与即时的保养会让你的机械每天都像新的一样。

冲洗重点：送灰板、振动器、抹板前后、灰斗、液压套管、爬升轮、脚轮及表面冲洗。

1、脚轮的冲洗方法

用我们配送的方管或其它将机器撬起来，用矿泉水瓶，把瓶盖上扎一个小眼，冲洗万向部分，使其灵活转动为至。

2、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。

3、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒用高压水洗。

二、保养

油窗内导向柱，抹板翻转杆的活动部位，电磁离合器的离合片，液压套筒内，链条、钢丝绳及所有的坚固丝都要一天打一遍油。

九、使用注意事项：

1、因机器长期在潮湿的下工作，所以必须装配漏电保护器（如发生触电事件本公司概不负责）

2机器运行时，机下严禁站人、伸手、伸脚避免发生意外。（如发生意外，本公司概不负责）

3、当机器固定好后1、先掀起抹板翻转杆，将抹板翻转为抹灰角度，点运行开关才会启动，这是一种保护，防止刮坏抹板。2机器到顶没有停或自动下降，就要手动停倒顺开关，所以操作员不可以远离倒顺开关。3、使用当中倒顺开关只需通电无须换相，如：上升开顺、到顶机器会自动停止，要将倒顺开关扳至停止位置，再扳顺即可下来，严禁板倒，否则将会强行上升，拉坏机器。

4经常检查各部的螺丝是否有松动。

特别注意的是：立杆换长或换短，都要将钢丝绳紧盘在卷扬机上，具体做法是在通电的状态下，双手提两根钢丝绳，提多少送多少绳，不提不送绳，至可以插上立杆为止（换短杆可以直接插上）插上主杆后，踩液压固定，将倒顺开关换相，双手提紧钢丝绳，使机器上升至可以观察两侧卷扬机的钢丝绳是否出槽（手动停，倒顺开关）如有出槽要重新盘卷。确保钢丝绳没有出槽，方可正常使用。（注：顺时针卷绳，使机器上升与输送带同方向）

十、常见故障及排除方法

故障出现	检查要点及排除
电源不通	1、接近开关距离太远（工作距离1-5mm） 2、接触不良，运输当中线头有松动，打开电控箱，将所有的螺丝紧固，并下重插或互换（点控箱内白色的小方块）
机器下不来	因为液压固定非常牢固，所以墙体顶部如有凸出就会卡机。 1、双手用力晃动立杆就可以下来。 2、用配套方管或其他撬下。 3、微松液压在锁死。 如下降途中断续停 1、尼龙轮内缺油，抽出销轴并在轴上抹上黄油。 2、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。 3、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒，用高压水洗。

机器下降不压光	可以向前调整两根气簧。
机器上升变慢或升不起来	电机三角带松，调紧即可
移动困难	可以用方管撬起机器底盘，用矿泉水瓶扎一个小眼冲洗万向轮万向部分。

产品如有故障，请与本公司客户服务中心联系。

- 1、航宇智能粉墙机实行抹板、电机保修一年。
- 2、电器、振动器保修3个月。
- 3、尼绒轮、钢丝绳、链条、不属于保修范围。
- 4、保修期的起始日以产品购买日期为准。
- 5、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - a) 消费者使用、保管、维修不当造成损坏。
 - b) 因不可抗拒造成损坏。

本产品的装修机械类型是抹灰机，品牌是科源，型号是KY-800，产品别名是抹墙机粉墙机，产品用途是室内抹墙刷墙，额定功率是1.5（kw），最大切深是2-2（mm），重量是140（kg），外形尺寸是600*500*850（mm），种类是抹墙