

电动老化设备 老化柜

产品名称	电动老化设备 老化柜
公司名称	武义胜宏机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:胜宏 型号:001
公司地址	浙江 武义县 泉溪镇王山头工业区
联系电话	15858929559 13486903293

产品详情

电动工具小型老化柜使用说明书

一，型号gs-3

特点；箱式，三门，软启，半自动，加强型。

支持18台电动工具同时进行老化

二，机器主要配置

xinjie plc

xinjie人机界面（触摸屏）

模拟量扩展模块

主要电器元件德力西

三，技术参数

电源ac380/220v 50hz

容量22kva—3柜

输出电压0~110v~220v（可调）

使用温度-10~+50度

f 电源接入：

- a) 电源：ac380v（三相五线）
- b) 电缆规格：火线及零线线径不小于6平方，地线线径不小于4平方
- c) 将三相火线接在主开关的三个接线孔内，最右侧标有“n”字样的接零线。
- d) 将地线接在箱体的接地柱上：
- e) 通电确认三相火线电压正常，设备既可开始使用。

四，设备使用说明

设备通电

打开主开关，红色电源指示灯亮，plc触摸屏处始化，

选择系统输出电压

本机配置ac220v及110v两种电压输出，根据电动工具的额定工作电压，

通过触摸屏面板上的电压选择开关，选择相应的电压，若当前显示电压为220v

用手指按一下，则变成110v，

通过触摸屏上方的电压表可看出当前电压，若电压不对可通过修改参数设置。

调整电压值修改

设定老化时间

触摸屏右下角，有“参数设置”点击进入出现参数设置界面，内有延时时间，

运行时间，加速时间，

加速时间：电动工具从0v~110v或220v电压平稳上升所需的时间，

运行时间:设备跑机时间，

参数根据产品要求自行修改设置

五，测试过程：

拉开门，放入电动工具，点击启动按钮，目测检测品是否可以正常运转，

如有异常需要进行检查确认电动工具的问题点，则按当前柜上方的停止按钮

解除后重新开始

老化到设定的时间后，设备自动停止，若在工作时间内，打开老化柜门，当前柜马上停止工作，拉开门

，取出老化的工具，试验结束。

本产品的加工定制是是，品牌是胜宏，型号是001，类型是精密老化箱，材质是/，温度范围是/（ ），功率是/（W），工作室尺寸是/（mm），电源是/，适用范围是/，产品别名是老化柜，规格是1700*800*1800