

# 精卫蓄电池6-GFM-65-YT详细介绍

产品名称	精卫蓄电池6-GFM-65-YT详细介绍
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:精卫蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

精卫蓄电池6-GFM-65-YT详细介绍

精卫蓄电池6-GFM-65-YT详细介绍

产品特点：维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）安全性能由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。电池安装使用方法：1.

安装前，首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我联系。2. 转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生烫伤、蓄电池的破损和起炸等情况。3.

连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，保证接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。4. 不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应限制在一个月内；在使用之前必须检查电池的开路电压，若12V 电池电压低于 12.40V，6V

电池电压低于 6.20V 或2V 电池电压低于 2.0V 时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。5. 安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。6.

保护电池避免受到强烈震动或撞击。7. 在设备上安装时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。8.

电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。9. 在将电池接入充电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正极与充电器或负载的正极连接，电池的负极与充电器或负载的负极连接。

对您而言，一处数据中心现在可能看起来很好，但其是否能够在未来几年充分满足贵公司的业务需求吗？您肯定希望所选择的数据中心能够与您企业一起成长，提供不同级别的灵活性，以满足您不断变化的需求——从额外的空间到电力甚至网络连接。

无论您企业所选择的是物理托管、私有云服务，托管服务还是其他选项，都切记千万不要将您的业务与无法提供上述所有内容的供应商联系起来，也不要选择无法随着您企业业务的发展而进行更改和扩展的供应商。否则，您将很快回到原地，而且还必须重新选择另一家供应商！

#### 04网络连接

一些数据中心设施可能被限制在只有一家或几家网络运营商。精卫蓄电池6-GFM-65-YT详细介绍故而我们建议您企业寻找一家运营商中立的数据中心，可以让您的企业访问全球多家网络运营商。运营商中立的数据中心允许您直接连接到适合您业务运营的网络提供商。