

撕裂传感器GVD1200 撕裂传感器 传感器

产品名称	撕裂传感器GVD1200 撕裂传感器 传感器
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OKE 型号:GVD1200
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

产品详情

gvd1200撕裂传感器为本质安全型，采用压敏式原理，当皮带纵向撕裂，有1200克物料漏在100cm²面积上时，khp159-z带式输送机综合保护装置主机切断皮带机电源,实现撕带保护。防止事故扩大。传感器总面积3000cm²。

防爆型式：矿用本质安全型，标志exibi。

规格型式：压敏式传感器

输出方式：无源型,开关量。

外形尺寸：1200mm × 300mm × 30mm，质量：5kg

gvd1200撕裂传感器主要性能：

1接点容量：12v/0.2a。

2接点接触电阻 0.1 ，振动、冲击后 0.2 。

3 动作值

压敏式撕裂传感器的面积3000cm²,其上100cm²处落入1200g物料时,传感器动作输出0v。

4 动作值允许误差范围

压敏式撕裂传感器动作误差 ± 10% 两输出端子应接通 ，接通电阻 < 0.2

5 输出信号为开关量

gvd1200撕裂传感器工作原理：

将撕裂传感器两根引出线接入khp-z型主机，正常时，传感器处于断开状态，输出高电平。若皮带撕裂，有物料（煤）约1200g落入传感器上，导点橡胶使键盘两根引线短路，输出低电平，撕裂指示灯亮，主机执行继电器释放，实现撕裂保护，同时发出语言报警信号。

调试：

将撕裂传感器安装于皮带下方，两根引出线分别接至khp-z带式输送机综合保护装置主机的“接地”和“撕带”接口上，皮带机正常运转时，用手轻轻压按撕裂传感器传感面，皮带机应停机，监控仪主机面板上的“撕带”指示灯亮，同时应发出响亮的“撕带”语言报警声。

gvd1200撕裂传感器

本产品的加工定制是否，品牌是OKE，型号是GVD1200，种类是角度，材料是1111，材料物理性质是111，材料晶体结构是222，制作工艺是1111，输出信号是模拟型，防护等级是000，线性度是000（%F.S.），迟滞是000（%F.S.），重复性是111（%F.S.），灵敏度是100，漂移是111，分辨率是1000