

# UF-STP413B便携式太阳能红绿灯

产品名称	UF-STP413B便携式太阳能红绿灯
公司名称	临安宇飞交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	型号:UF-STP413B 类型:太阳能信号灯
公司地址	临安市玲珑街道玲珑村高坎161号
联系电话	13336177644 18968150419

## 产品详情

uf-stm太阳能移动式红绿灯

直径200mm

高度2200mm

三角支撑

太阳能板：10w

电瓶：12ah

连续阴雨天35h

拆卸方便！时间不可调节：只能是出厂前设置好一个固定时间，可手动变化或者自动，

4向，每向单筒 每筒内三色，

注意：请要用支付宝购买此产品的客户事先和卖主联系好！把运费和开票费用一起算上，如未联系直接拍下，厂家将以运费到付，不开票来发货。

尺寸	配置	备注
200mm单筒	太阳能板：17.5v、10w  电池：12v12ah  时间固定式，2档，	

	<p>单筒</p> <p>连续阴雨天35小时</p> <p>使用到无电时候，拉回去充电</p> <p>夜间2小时后进入黄闪状态</p> <p>另配有充电器</p> <p>使用到无电时候，拉回去充电</p>	
200mm三筒	<p>太阳能板：17.5v、10w</p> <p>电池：12v17ah</p> <p>时间固定式，2档，</p> <p>三筒，上面为红色和中间为黄色下面为绿色，</p> <p>连续阴雨天50小时</p> <p>另配有充电器，使用到无电时候，拉回去充电</p>	

使用在学校门口！小的十字路口！停电临时应急！也可以长期使用！长期使用的加大配置！

产品使用说明书如下

<p>此图紧做参考，具体按客户要求</p>	<p>使 用 说</p>
-----------------------	----------------------

## 太阳能移动式应急红绿灯

### 使用说明书

#### 一、 太阳能移动式应急红绿灯总共分四部分

分别为灯头、支撑杆、太阳能板、底座，太阳能板固定在灯头顶上，底座内装有电瓶及控制器和充电器，灯头采用支撑杆来固定，灯头为四个方向都是单个灯筒，每个灯筒内有红黄绿三色，在灯启动时候可以清楚其工作方式；电瓶容量12v/65ah，可以采用市电充电，如需要其他接线请咨询我厂，切勿在不清楚的情况下随意接线。

#### 二、 固定红绿灯


先把底座放平，从底座中把连接头取出，把连接头从支撑杆中心孔由下往上穿出，然后把支撑杆固定到底座上，固定支撑杆之后把连接头接到灯头下面的航空插座上，然后找正4个固定孔分别把4个螺丝拧紧固定；最后把太阳能电池板固定到灯头顶部，并把太阳能板接头插好，确认太阳能板方向朝南倾斜30度角对着阳光，最后打开底座控制箱体，里面检查一下是否接线接好，如果没接好请对连接线结好，仔细检查确认接好后，最后打开总开关，进行调节。

#### 三、 调节

总开关上位是开（on），下位为关（off），使用时候开启总开关后必须调节主道红灯和绿的停留时间，图片右下4个黑色按钮为调节按钮，分别为“工作/调节”、“功能切换”、“数值+”、“数值--”；总开关开启后红绿灯自动进入工作状态，按一下“工作/调节”按钮切换到调节状态，进入调节状态时候数码显示处显示为30，这时候红绿灯四向都为红灯，这时候表示进入主道红灯时间调节状态，此时可以按“数值+”或者“数值--”来调节主道红灯到您需要设置的时间，调节完红灯后，按“功能切换”一下按钮，此时红绿灯有对立两个方向显示为绿灯，这时候表示进入主道绿灯调节状态，此时可以按“数值+”或者“数值--”来调节主道绿灯到您需要设置的时间；调节完时间后，按“工作/调节”按钮，红绿灯进入正常工作；当在正常工作时，可以按“功能切换”键来切换‘三红一绿’、‘黄闪’、‘二红二绿’

’ ‘ 正常工作 ’ 4个工作状态；

#### 四、 遥控使用说明（选配件说明）



控制盒配有无线遥控接收装置，功能切换时候使用遥控器较为方便，遥控距离大约在60m，yk3000遥控器正常距离在100m以上，因为接收装置放置于金属控制箱内，信号受到影响，导致距离缩短；遥控器侧面有开关，只有当开关拨到on时，遥控器才起作用，遥控器上4个按键a、b、c、d分别对应控制盒上4个调节按键，对应方式如下：

a键---- à “ 工作/调节 ”

b键---- à “ 功能切换 ”

c键---- à “ 数值-- ”

d键---- à “ 数值+ ”

此四个按键的使用可以参照第三节调节部分，先练习使用，熟悉后方可在道路上使用

#### 五、 注意事项

- 1、 没有厂家的允许，请不要拆卸红绿灯，否则厂家不予保修；
- 2、 红绿灯放置时请注意太阳能板必须朝南，才能达到最佳的充电效果，太阳能电池板不能受重压；
- 3、 如果是连续阴雨天时间较长，导致电瓶电力不足，红绿灯亮度较低，请采用市电对其充电后再使用，以免损伤电瓶，降低电瓶使用寿命；
- 4、 若红绿灯用于风力较大的地区，请另外加强红绿灯固定装置，以免红绿灯移动或受到影响。

产品实拍处理图片

临安宇飞交通设施有限公司

地址：中国浙江临安市玲珑工业区高坎161#

电话：+86 0571 63801637 传真：+86 0571 63801059

联系人：章先生 业务qq:727747946

手机：18968150419 13067724399

email:727747946@qq.com

网站：<http://www.uvfly.com>

本公司生产的其他交通产品

此价格不含税不含运费

本产品的加工定制是是，型号是UF-STP413B，类型是太阳能信号灯，防护等级是ip55，灯头型号是200，额定功率是0.3（W），颜色是红黄绿三色，额定电压是12（V），中心光强是5000（cd），长度是2200（mm）