

行星齿轮减速机厂商 漳州行星齿轮减速机 苏州诺烜德智能科技

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 行星齿轮减速机厂商 漳州行星齿轮减速机 苏州诺烜德智能科技 |
| 公司名称 | 苏州诺烜德智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇刘庄路1号聚萃创业园 |
| 联系电话 | 13451509664 13451509664 |

产品详情

减速机维护

油的更换：冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油。

- 1、切断电源，防止触电。等待减速机冷却下来无燃烧危险为止；注意：换油时减速机仍应保持温热；
- 2、在放油螺塞下面放一个接油盘；
- 3、打开油位螺塞、通气器和放油螺塞；
- 4、将油全部排除；
- 5、装上放油螺塞；
- 6、注入同牌号的新油；
- 7、油量应与安装位置一致；
- 8、在油位螺塞处检查油位；
- 9、拧紧油位螺塞及通气器。

正确的安装，使用减速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在安装行星减速机时，请务必

严格按照下面的安装使用相关事项，行星齿轮减速机厂商，认真地装配和使用。

第一步安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。

第二步旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，漳州行星齿轮减速机，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。

双级圆柱齿轮减速机

双级圆柱齿轮减速机分有展开式、分流式、同轴式三种，适用减速比8~40。

展开式：高速级长尾斜齿，低速级可为直齿或斜齿。由于齿轮相对轴承布置不对称，行星齿轮减速机厂家，要求轴的刚度较大，并使转矩输入、输出端远离齿轮，以减少因轴的弯曲变形引起载荷沿齿宽分布不均匀。结构简单，行星齿轮减速机报价，应用*广。

分流式：一般采用高速级分流。由于齿轮相对轴承布置对称，因此齿轮和轴承受力较均匀。为了使轴上总的轴向力较小，两对齿轮的螺旋线方向应相反。结构较复杂，常用于大功率、变载荷的场所。

行星齿轮减速机厂商-漳州行星齿轮减速机-苏州诺烜德智能科技由苏州诺烜德智能科技有限公司提供。苏州诺烜德智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！