

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L

产品名称	福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L厂家简介：

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L厂家 -北京福意电器公司现已发展成为一家以科技为本，拥有雄厚基础的高素质的公司。其充满活力的团队，和具有丰富仪器经验和应用知识的人员，使客户从产品的、安装、调试、培训、保修及，得到快捷而化的，是一家从事恒温冷藏设备的企业。营实验室冰箱系列、系列、冷链运输系列等设备、与的企业。

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L参数：

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L：特点：

控温方式：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示； 温度分辨率：1（度）；
温度波动度： ± 0.5 （度）； 致冷单元：工业压缩机，无氟致冷剂；
循环单元：优良风机保证工作室温度均匀； 观察窗：大型玻璃观察窗；
箱内照明：日光灯管； 搁架：间距可调搁网。

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L：

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。3、按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电，电压波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线，并装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到线和避lei针上。6、检查无误后，通电运行，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电恒温箱是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行一段时间，放入食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。

十多年来始终坚持以质量生存为基础，客户需求为导向，推广为线路，以的团队和前的水平，引的新。

福意联恒温箱100升 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-50L