

单单UPS电源柜 UPS电源 台诺电子

产品名称	单单UPS电源柜 UPS电源 台诺电子
公司名称	东莞市台诺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东部工业园区第一小区漱旧工业园区
联系电话	18664132271 18664132271

产品详情

UPS电源警报不停地响原因有很多，不过基本都是在表示UPS电源有异常了，原因如下：

1、UPS电源系统缺电

考虑UPS不间断电源系统里面是不是缺电了，如果说里面缺电的话，报警器就会自动响起来，其实缺电这种现象简单的检查就可以知道了，了解到这种情况之后就及时的充电，不要让UPS其长期处于缺电的状态。

2、外接电源停电

在使用的过程当中，如果是外接电源停电了，再加上里面又处于亏电的状态，报警器就会响个不停，这个时候由于外面又没有电，单单UPS电源柜，所以没有办法插上电源，此时好是保持关机的状态一段时间，等到来电了之后直接接上UPS电源充电，这样报警器就不会响。

3、线路出现故障

UPS不间断电源涉及到的线路比较复杂，还有大量的线路板，如果说是里面的线路出现了故障，就可能通过报警的方式来提醒，那么这个时候就要需要进行的维修，把里面的出故障的线路重新更换或者重新连接正确，这样报警的声音就会自行停止。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市台诺电子有限公司

在线式UPS就是让逆变器处于工作状态，UPS电源，它首先通过电路将外部交流电转变为直流电，再通过逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。

在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰；正常供电时起来的是稳压功能，在停电时则使用备用直流电源（蓄电池组）给逆变器供电。由于UPS逆变器一直处于工作，因此不存在电源切换时间问题，在线式UPS适用于对电源有严格要求的场合。

在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长，一般为几个小时，也有大到十几个小时的，它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、工业控制等行业，因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

UPS电源安装注意事项

放置UPS的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。

不宜测放，应保持前面板下面端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风风孔通畅。

UPS周围环境温度应保持在0 —40 之间。

机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，工频UPS电源柜安装，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有危险。

请将UPS在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。

单单UPS电源柜-UPS电源-台诺电子(查看)由东莞市台诺电子有限公司提供。东莞市台诺电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！