

液压劈裂机德州欧力德液压与您一同关注世界杯

产品名称	液压劈裂机德州欧力德液压与您一同关注世界杯
公司名称	德州市德城区欧力德液压机具厂
价格	面议
规格参数	充电时间:无需 防爆形式:静态免爆破
公司地址	德州市德城区开发区商贸大道128号
联系电话	18505441227

产品详情

操作步骤之作业过程：

- 1.用风枪或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在分裂机的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少分裂机的工作阻力。
- 3.开启动力站，将动力站上的手动阀拨到工作档位i # 位或ii # 位，同时打开所有分裂机上的手动阀至工作档位i # 位或ii # 位，以确定分裂机楔器的运行方向。
- 4.将分裂机插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂
 - a.单枪分裂截面可达1平米或以上。
 - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
 - c.每次分裂时间在8-15秒。

为了您更好的使用我们的液压分裂机，避免液压分裂机出现不应有的故障，请操作人员在使用分裂机时务必注意以下事项并严格遵守：

- 1、孔深达到标准后，方可将分裂机插入孔内进行分裂。（孔深要求为：
分裂机前端劈块长度 + 300mm以上，例如：劈块长250mm，那么必须钻550mm深以上的孔方可使用分裂机）
- 2、每支分裂机在分裂3-5个孔后，涂抹一定润滑脂，以减少楔器与劈块之间的摩擦力。
- 3、严禁将分裂机枪头作为撬棍来使用

本产品的加工定制是是，充电时间是无需，防爆形式是静态免爆破，型号是OLD-350，引爆能力是无需，用途是石材开采，重量是145，品牌是欧力德