

QW-50气动纤维拉紧器使用方法

产品名称	QW-50气动纤维拉紧器使用方法
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:QW-50 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

QW-50气动纤维拉紧器是一种利用压缩空气为动力源的纤维拉紧工具。相比于手动式纤维拉紧器，气动纤维拉紧器具有更高的工作效率和更稳定的拉紧效果。气动纤维拉紧器通常包括外壳、拉紧器转轴、气动马达、行星减速机、蜗杆、蜗轮、轴承、把手、同步链轮、前同步链轮、切刀轴、切刀轴套、压板、扭簧等部件。其中，气动马达通过压缩空气驱动，带动蜗杆和蜗轮转动，进而实现拉紧器转轴的旋转和纤维带的拉紧。

QW-50气动纤维拉紧器规格书：

拉紧器名称：气动纤维打包机

拉紧器型号：QW-50

拉紧器品牌：凯比奇PACK

拉紧器商标：TNZC28429934D01T181222

拉紧器适用：聚酯纤维带/玻璃纤维带/编织绑带

需要 气压：0.6兆帕以上

打包带规格：宽10-50mm/厚0.6-2mm

拉紧器拉力：800kg以上（根据气压）

拉紧器净重：4.82kg

拉紧器尺寸：315*143*155mm

拉紧器毛重：5.46kg

拉紧器保修：风动马达质保一年，其余部件质保三个月。

QW-50手提式气动纤维拉紧器简介：

1.气动纤维拉紧器适用于各种规格的聚酯纤维带、玻璃纤维带和编织绑带等材料的拉紧。其拉紧力可以根据气压进行调整，通常可以达到800kg以上。同时，气动纤维拉紧器具有结构紧凑、操作简便、维护方便等特点，广泛应用于纤维带和机织带行业的打包和拉紧工作。

2.在使用气动纤维拉紧器时，需要注意安全事项，如避免过度拉紧导致意外情况发生，同时需要定期维护和保养设备，以确保其正常工作和延长使用寿命。此外，在选择气动纤维拉紧器时，也需要根据实际使用场景和需求来选择合适的型号和规格。

气动式纤维拉紧器收紧力度多少N：

1.纤维收紧器的拉紧力度可以根据不同的型号和规格有所不同。一般来说，手动式纤维收紧器的拉紧力度相对较小，通常在30~60kg左右，这取决于操作人员的臂力大小。而气动式纤维收紧器则具有更高的拉紧力度，通常可以达到几百公斤甚至更高的力度。

2.例如，QW-50气动纤维拉紧器的速紧力可以达到980kg左右，这远超过手动式纤维收紧器的拉紧力度。这种高拉紧力的设计使得气动式纤维收紧器特别适用于需要拉紧重型货物或大件货物的场合。

3.需要注意的是，纤维收紧器的拉紧力度并不是越大越好，而是需要根据实际使用场景和需求来选择合适的型号和规格。同时，在使用纤维收紧器时，也需要注意安全事项，避免过度拉紧或操作不当导致意外情况发生。总的来说，纤维收紧器的拉紧力度是一个重要的性能指标，需要根据实际需求和场景来选择合适的型号和规格，并注意安全事项。

纤维拉紧器-收紧器 可以分为手动式和气动式两种：

1. 手动式纤维拉紧器是传统的产品，其速紧完全依靠人工手臂力量的大小来控制打包带的紧度。这种拉紧器适合一些轻到中度的拉紧工作。

2. 气动式纤维拉紧器则通过压缩空气来驱动，具有更高的工作效率和更稳定的拉紧效果。其拉紧力可以根据气压进行调整，通常可以达到较高的拉紧力，适用于重型或大批量的拉紧工作。

3. 此外，根据适用带宽的不同，纤维拉紧器还可以分为小型纤维拉紧器和大型纤维拉紧器。小

型纤维拉紧器适合较窄的带宽，而大型纤维拉紧器则适合较宽的带宽。

4. 在选择纤维拉紧器时，需要根据实际使用场景和需求来选择合适的类型、型号和规格，以确保其能够满足工作要求并提高工作效率。同时，在使用纤维拉紧器时，也需要注意安全事项，避免意外情况的发生。

QW-50气动纤维拉紧器使用方法：

一、准备工作

1. 选择配套纤维绑带：确保所使用的纤维绑带与气动纤维拉紧器兼容。检查绑带的质量，确保其能够承受所需的拉力，并具有足够的强度和耐用性。

二、操作步骤

1. 围绕货物一圈打包：将纤维绑带从货物的一端开始，沿着货物的轮廓均匀地围绕一圈。确保绑带与货物紧密接触，不要留有过多的松弛部分。

2. 带头卡入打包扣中：在绑带的一端，找到打包扣的开口，将绑带的带头部分插入到打包扣中。确保带头被牢牢地固定住，防止在打紧过程中出现滑脱现象。

3. 带入拉紧器带槽中：将绑带的另一端穿过气动纤维拉紧器的带槽。确保绑带顺畅地穿过带槽，没有出现扭曲或卡住的情况。

4. 穿过刀片绞盘器：将绑带继续穿过刀片绞盘器。刀片绞盘器的作用是在拉紧过程中，通过切割绑带的方式来实现快速收紧。

5. 旋转旋钮收紧：操作气动纤维拉紧器的旋钮，使其开始工作。旋钮的旋转会驱动绞盘器旋转，进而拉紧绑带。在拉紧过程中，注意观察绑带的张紧度，避免过度拉紧导致货物受损。

6. 剪断打包带完成：当绑带达到所需的张紧度时，停止旋转旋钮。此时，刀片绞盘器会自动切断绑带，完成打包工作。检查绑带的切断部分是否整齐，如有需要，可以使用手动剪刀进行修剪。

QW-50便携式纤维收紧器使用中注意事项：

1. 在使用气动纤维拉紧器前，请确保已经仔细阅读并理解了本使用方法。

2. 在操作过程中，务必保持注意力集中，避免发生意外情况。

3. 如发现任何异常情况或故障，请立即停止使用，并及时联系人员进行检修，通过遵循以上步骤和注意事项，您将能够正确、安全地使用气动纤维拉紧器，实现高效、可靠的货物打包工作。