

济源发电机出租 中压发电机出租 全程指导

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 济源发电机出租 中压发电机出租 全程指导 |
| 公司名称 | 山东博杜安电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升 |
| 公司地址 | 山东聊城 |
| 联系电话 | 13261159999 13261159999 |

产品详情

济源发电机出租 中压发电机出租

全程指导，柴油发电机组B级保养检查，以下保养操作均在A级保养检查的基础上进行。

- 1、更换柴油发电机组机油。更换周期为250小时或者一个月，更换机油标准以不超过机油尺上的高位标记处为准。
- 2、更换柴油发电机组机油弗列加滤清器。在安装新机油弗列加滤清器以前zuihao在密封件上涂一层柴油(陆用发电机组驱动型)油，切勿过
拧紧机油弗列加滤清器，否则将导致机油渗漏。
- 3、更换滤油器滤芯。更换滤芯时，需将柴油发电机组内部空气放尽。
- 4、清洁或更换柴油发电机组空气弗列加滤清器。

三、柴油发电机组C级保养检查，以下操作均在执行B级保养内容的基础上进行。

- 1、彻底清洗柴油发电机组燃油箱、弗列加滤清器，特别应注意机油冷却器、油管是否锈蚀或损坏。
- 2、彻底检查清洗PT泵，执行器。
- 3、彻底检查清洗柴油发电机组润滑系统，包括包括曲轴箱、机油管、机油弗列加滤清器、机油泵、机油冷却器

4、清洗冷却系统，清洗前先将柴油发电机组冷却系统水全部放尽，清洗完毕加水时水冷却水加满到水箱平面。

济源发电机出租 中压发电机出租 全程指导