

光宇蓄电池 6-GFM-120C 消防及安全防卫系统电源 12V120AH/20HR

产品名称	光宇蓄电池 6-GFM-120C 消防及安全防卫系统电源 12V120AH/20HR
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:12V120AH 产地:哈尔滨
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

使用条件

编辑

- (1) 避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。
- (2)使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。
- (3)不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。
- (4)将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。
- (5)将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
- (6)不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
- (7)应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。
- (8)特别注意别让电池砸在脚上。

(9)电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为:77.F(25)

电池放电后(装在设备中):5.F到122.F(-15 到50)

充电后:32.F到104.F(0 到40)

储存中:5.F到104.F(-15 到40)

(10)不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

(11)不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时,应定期检查电池。

安装调试

编辑

(1) 使用带有绝缘套的工具如钳子等。使用不绝缘的工具会造成电池短路、发热或燃烧,损害电池。

(2) 不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方,否则可能会由于电池释放的氢气造成爆炸或起火。

(3) 不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。

(4) 当处理45伏或更高电压的电池时,要采取安全措施带上绝缘橡皮手套,否则可能会遭到电击。

(5) 不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中,它可能会燃烧或电击伤人。

(6) 拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。

(7) 将电池装在设备上时,应尽量将它装在设备的最下面,以便检查、保养和更换。

(8)
电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量,不细心的处理可能会对操作者造成伤害。

(9) 不要用能产生静电的材料覆盖电池。静电会引发起火或爆炸。

(10)在电池端子、连接片上使用绝缘盖,以防电击伤人。

(11)电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险