

# 三进三出UPS电源 台诺电子 UPS电源

产品名称	三进三出UPS电源 台诺电子 UPS电源
公司名称	东莞市台诺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东部工业园区第一小区濠旧工业园区
联系电话	18664132271 18664132271

## 产品详情

在线式UPS就是让逆变器处于工作状态，它首先通过电路将外部交流电转变为直流电，再通过逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。

在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰；正常供电时起来的是稳压功能，在停电时则使用备用直流电源（蓄电池组）给逆变器供电。由于UPS逆变器一直处于工作，因此不存在电源切换时间问题，在线式UPS适用于对电源有严格要求的场合。

在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长，一般为几个小时，UPS电源，也有大到十几个小时的，它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、工业控制等行业，因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市台诺电子有限公司

## UPS不间断电源的维护与保养

标准机型的电池为阀式调节、低维护型、只需经常保持充电以获得期望寿命。UPS在同市电连接时，不管开机与否，始终向电池充电，并且提供过充、过放电保护功能。

如果长期不使用UPS，建议每隔四到六个月充电一次。

正常情况下，电池使用寿命为三到五年，如果发现状况不佳，则必须提早更换。更换电池时，必须由人员执行。

电池不宜个别更换，整体更换时应遵守电池供应商的指示。

正常时，电池每四到六个月充、放电一次，电力逆变器UPS电源，放电至关机后充电，且标准机充电时间不得少于12小时。

在高温地区，电池每隔两个月充、放电一次，标准机充电每次不得少于12小时。

## UPS电源安全说明

即使UPS没有和市电连接，它的电源输出插座仍有220V电压。

为了降低负载设备接地不良而引起的危险，在安装计算机接口信号线时，三进三出UPS电源，应将交流输入电源断开，220V逆变器UPS电源，只有在连接了全部信号接头后才能接上电源。

将UPS接到带地线的交流输入电源上必须带有适当的支路保护器(断路器)，接到任何其它型号插座上都可能导导致电害。

充电线或电源线若需要换，请向本公司服务站或经销商购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾。

不能用火对电池或电池组进行处理，否则会伤人。

勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对人体有害。

请避免电池正负极短路，否则会导致或着火。

请勿自行打开UPS机壳，有触电危险。

不要触摸电池连接端子。电池回路输入电压回路不隔离，在电池端子与地间会有高压危险。

不直接吹风机，电热器之类的电器设备，以确保机器的安全。

三进三出UPS电源-台诺电子(在线咨询)-UPS电源由东莞市台诺电子有限公司提供。东莞市台诺电子有限公司在UPS电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，台诺电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柯先生。